


Manuel de Réparation Corrado 1989 ►



Edition 11.93

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

# Sommaire

00	Caractéristiques techniques	Page
	Caractéristiques techniques	00-1
	- Numéro de moteur	00-1
	- Caractéristiques du moteur	00-1
10	Moteur: dépose et repose	Dama
		Page
	Moteur: dépose et repose	10-1
	- Indications pour la dépose	10-1
	- Couples de serrage	10-3
	- Fixation de l'ensemble mécanique	10-6 10-6
	- Moteur et boîte de vitesses: ajustage	10-8
	- Silentblocs du support de moteur: remplacement	10-9
	- Remarques et travaux de montage supplémentaires sur les véhicules à climatiseur	10-10
13	Equipage mobile	
		Page
	Moteur: désassemblage et assemblage	13-1
	- Courrole à nervures trapézoïdales: dépose et repose	13-16
	- Courrole crantée: dépose et repose, tension	13-18
	Flasques d'étanchéité et volant-moteur/disque d'entraînement: dépose et repose	
	- Disque d'entraînement: dépose et repose	13-26
•		13-28 13-30
	1 mg - 1	13-30 13-31
	- Vilebrequin: cotes	
	Piston et bielle: désassemblage et assemblage	
	- Pistons et cylindres: cotes	
15	Culasse, commande des soupapes	Page
	Culosses démans et remans	_
	Culasse: dépose et repose CLUB GENERATION - Culasse: repose CORRADO	15-1
	- Taux de compression: contrôle	15-5 15-6
	Commande des soupapes: remise en état	15-8
	- Sièges de soupapes: rectification	15-15
	- Bague-joint d'arbre à cames: remplacement	
	- Arbre à cames: dépose et repose	
*	- Poussoirs hydrauliques en coupelle: contrôle	
	- Guides de soupapes: contrôle	15-23
	- Guides de soupapes: remplacement	15-24
	- Etanchements de tiges de soupapes: remplacement	15-24
17	Graissage	Page
. ,	Pièces du système de graissage: dépose et repose	17-1
	- Pression d'huile et contacteur de pression d'huile: contrôle	17-8
		_
19	Refroidissement	Page
	Pièces du système de refroidissement: dépose et repose	19-1
	- Pièces du système de refroidissement côté carrosserie	19-2
	- Pièces du système de refroidissement côté moteur	19-5
	- Pompe de liquide de refroidissement: désassemblage et assemblage	19-9
	- Liquide de refroidissement: vidange et remplissage	19-11 19-13
	- Marche a vide du veritilateur de radiateur, controle	10-10
20	Alimentation	Page
	Pièces du système d'alimentation: dépose et repose	20-1
	- Réservoir à carburant avec pièces rapportées: dépose et repose ➤ 09.89	20-2
	- Accumulateur de pompe: dépose et repose, désassemblage et assemblage ➤ 09.89	20-6
	- Réservoir à carburant avec pièces rapportées et filtre à carburant: dépose et repose 10.89 ➤	20-10

	<ul> <li>Unité de refoulement du carburant: remise en état de 10.89 à 07.91</li> <li>Mesures de sécurité lors de travaux sur le système d'alimentation</li> <li>Règles de propreté</li> </ul>	20-20
	Alimentation en carburant: rèmise en état  - Câble d'accélérateur: réglage  - Unité de refoulement du carburant: dépose et repose 10.89 ➤  - Unité de refoulement du carburant: désassemblage et assemblage de 10.89 à 07.91  - Pompe(s) à carburant: contrôle  - Marche à vide de la pompe à carburant: contrôle  - Pièces du système de réservoir à charbon actif: dépose et repose  - Clapet de coupure du réservoir à charbon actif: contrôle	20-22 20-22 20-24 20-25 20-27 20-34 20-37
21	Suralimentation  Système d'air de suralimentation avec compresseur G	Page 21-1
	<ul> <li>Pièces du système d'air de suralimentation: dépose et repose</li> <li>Système d'air de suralimentation: contrôle d'étanchéité</li> <li>Pression de suralimentation: contrôle</li> <li>CLUB GENERATION</li> </ul>	21-1 21-10 21-15
26	Echappement  CORRADO  ASSOCIATION LOI 1901  WWW.CGCFRANCE.COM	Page 26-1

# Service.



# Tableau des groupes du Manuel de Réparation Corrado 1989 ▶

Lettres-repères moteur	PG						
Brochure		eur à inje on 11.93	l cyl. (c	ompres	seur G),	mécani	que

En rangeant une Information Technique, veuillez inscrire le numéro d'Information en face du groupe de réparation correspondant. Lorsque vous utiliserez le Manuel de Réparation, vous pourrez ainsi voir d'un seul coup d'œil s'il a été publié des Informations Techniques pour le groupe de réparation considéré.

Groupe de réparation	Informations Techniques
00 Caractéristiques techniques	
10 Moteur: dépose et repose	
13 Equipage mobile	
15 Culasse, commande des soupapes	1
17 Graissage	
19 Refroidissement	
20 Alimentation	
21 Suralimentation	
26 Echappement	
CLUB GENI CORRA	Z RATTON
ASSOCIATION	LDI 1901
WWW.CGCFR#	INCE.COM
	-

La documentation technique doit absolument être mise à la disposition des contremaîtres et des mécaniciens, car de son respect scrupuleux et constant dépendent la sécurité routière et la fiabilité des véhicules. Indépendamment de cela, les règles générales de sécurité s'appliquant à la remise en état des véhicules automobiles doivent bien entendu être observées.

# Service.



# Information Technique du Manuel de Réparation Corrado 1989 ▶

Lettres-repères moteur	PG	
Prochuso	Moteur à injection 4 cyl. (compresseur G),	
bi ochure	mécanique Edition 11.93	

Marquer dans le tableau des groupes de réparation Groupe de réparation 15

Information No

Edition Information: 09.95

1

Concerne: tous les véhicules

CLUB GENERATION

ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

Sujet

Joint de culasse en métal


Le nouveau joint de culasse en métal remplace l'ancien joint en matière molle et est uniquement livré comme pièce de rechange.


Nota:

Le nouveau déroulement du travail "Culasse: dépose et repose" remplace le processus antérieur "Culasse: repose" décrit dans le Manuel de Réparation.

Sommaire	Information Technique page	Brochure à partir de la page
Culasse: dépose et repose	1	15-1
- Culasse: dépose et repose	1	15-5

# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM





# Culasse: dépose et repose

# Culasse: dépose et repose

# Outils spéciaux, contrôleurs et auxiliaires nécessaires

- ◆ Pivot de guidage 3070
- ◆ Clé dynamométrique V.A.G 1332 (40 à 200 Nm)

#### **Conditions**

- Moteur froid
- Les pistons ne sont pas au PMH

#### Nota.

- Ne retirer le joint de culasse neuf de son emballage qu'immédiatement avant de le poser.
- ◆ Manipuler le joint neuf avec une extrême précaution. Un endommagement de la couche de silicone et au niveau de la rainure entraîne des défauts d'étanchéité.

# Dépose


 Respecter l'ordre indiqué ci-contre lors du desserrage des boulons de culasse.

# Repose

- Eliminer avec précaution les restes de joint en empêchant la formation de stries ou griffes longitudinales (si du papier abrasif est utilisé, son grain ne doit pas être inférieur à 100).
- Eliminer avec précaution les restes d'abrasion et de ponçage.
- Pour le centrage, visser le pivot de guidage de 3070 dans les alésages des boulons de culasse 8 et 10.
- Mettre en place le joint de culasse. L'inscription (numéro de pièce de rechange) doit être lisible.
- Mettre en place la culasse, mettre en place les 8 boulons de culasse restants et les serrer à la main.
- Dévisser le pivot de guidage avec le tourne-pivot de 3070 à travers les alésages des boulons et mettre en place les boulons de culasse.
- Serrer la culasse en quatre passes dans l'ordre indiqué, en procédant comme suit:
- 1. Effectuer un premier serrage avec une clé dynamométrique:
   Passe I = 40 Nm
   Passe II = 60 Nm
- 2. Effectuer un serrage supplémentaire à l'aide d'une clé rigide: Passe  $III = \frac{1}{4}$  de tour (90°) Passe  $IV = \frac{1}{4}$  de tour (90°)

# Nota:

♦ Il n'est pas nécessaire de resserrer les boulons de culasse après des réparations.



# Caractéristiques techniques

# Numéro de moteur

Le numéro de moteur ("lettres-repères moteur" et "numéro d'ordre") est frappé sur le bloc-cylindres, au-dessus du filtre à huile.

Un autocollant portant les "lettres-repères moteur" et le "numéro d'ordre" est en outre apposé sur la protection de courroie crantée.

Les lettres-repères moteur sont également mentionnées sur la plaquette d'identification du véhicule.

# Caractéristiques du moteur

Lettres-repères		PG
Fabrication		de 10.88 à 07.93
Cylindrée	1	1,8
Puissance	kW à 1/min	118/5600
Couple	Nm à 1/min	225/4000
Alésage	Ø mm	81
Course	mm	86,4
Compression		8,0

Lettres-repères		PG
RON	mini	9511
Injection		Digifant
Allumage		Digifant
Régulation du cliquetis		×
Autodiagnostic		× <sup>2)</sup>
Régulation lambda	`	×
Catalyseur		×/3)
Suralimentation		Compresseur G

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

<sup>1)</sup> Avec catalyseur: sans plomb; sans catalyseur: sans plomb ou au plomb

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Uniquement millésime 1993

<sup>3)</sup> Au choix pour certains pays

# Moteur: dépose et repose

# Indications pour la dépose

- Le moteur est déposé avec la boîte de vitesses par le haut. A cet effet, il faut déposer le porte-serrure et la batterie.
- Le contact d'allumage étant coupé, déconnecter la tresse de masse de la batterie.

#### Nota:

Le cas échéant, demander au préalable le numéro de code antivol de l'autoradio.

- Tous les serre-câbles détachés ou sectionnés lors de la dépose du moteur doivent être remis en place au même endroit lors de la repose.
- Déposer complètement le corps de filtre à air.
- Vidanger le liquide de refroidissement ⇒ page 19-11.
- Déposer le porte-serrure avec le pare-chocs et le radiateur:
- ⇒ Carrosserie Travaux de montage; groupe de réparation 50; Porteserrure avec pièces boulonnées: dépose et repose

Véhicules avec climatiseur:

 Tenir compte des remarques et travaux de montage supplémentaires ⇒ page 10-10.

<del>-----</del> 10-1 <del>--</del>

- Dévisser la pompe à ailettes de direction assistée avec l'étrier-tendeur arrière et l'accrocher sur le support de moteur; les flexibles restent branchés:
- ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe àrailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)

# Véhicules avec boîte mécanique

- Décrocher le cylindre récepteur de l'embrayage hydraulique et la commande des vitesses par câbles sur la boîte (de plus, dévisser le support de la commande des vitesses par dâbles sur la boîte):
- ⇒ Boîte mécanique 02A à 5 vitesses; groupe de réparation 30; Commande d'embrayage: remise en état
- Déposer de la boîte de vitesses les câbles de commande avec le contre-palier:
- ⇒ Boîte mécanique 02A à 5 vitesses; groupe de réparation 34; Commande des vitesses: remise en état
- Accrocher comme suit le dispositif de suspension 2024 A et le soulever légèrement avec la grue d'atelier:


Côté poulie:

2<sup>e</sup> alésage de l'éclisse en position 2

Côté volant-moteur:

2<sup>e</sup> alésage de l'éclisse en position 6

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 130:
WWW.CGCFRANCE.COM



# Attention

Utiliser des goupilles de sécurité sur les crochets et les goupilles d'ajustage.

#### Nota:

- Les positions d'ajustage de l'étrier-support numérotées de 1 à 4 doivent être orientées vers la poulie.
- ◆ Les alésages pratiqués dans les éclisses doivent être comptés à partir du crochet.
- L'ensemble mécanique doit être guidé avec précaution lorsqu'il est retiré pour éviter tout endommagement sur la carrosserie.

Pour l'exécution de travaux de montage, le moteur doit être fixé avec le support de moteur VW 540 sur le pied de montage.

# Indications pour la repose

La repose doit être effectuée dans l'ordre inverse, en tenant compte des points suivants:

- Contrôler l'usure de la butée de débrayage et la remplacer si nécessaire.
- Graisser légèrement de G 000 100 la butée de débrayage, la douille de guidage de la butée de débrayage et la denture de l'arbre primaire.
- Vérifier si les douilles d'ajustage destinées au centrage moteur/BV se trouvent dans le bloc-cylindres; le cas échéant, les mettre en place.


 Lors de l'abaissement de l'ensemble mécanique, veiller à ménager une garde suffisante par rapport aux arbres de pont.

- Lors de la repose de la fixation de l'ensemble mécanique, veiller à ce que l'évidement sur la console arrière droite ainsi que l'évidement sur la console avant s'encliquettent dans les tenons des patins métal-caoutchouc -flèches-.
- Serrer d'abord la fixation arrière droite de l'ensemble mécanique, puis la fixation arrière gauche.
  - Couples de serrage ⇒ page 10-6, Fixation de l'ensemble mécanique
- Desserrer le patin métal-caoutchouc à l'avant du support de moteur, l'ajuster sans contrainte en lui imprimant des secousses et le serrer de nouveau.

Couples de serrage ⇒ page 10-6, Fixation de l'ensemble mécanique

- Reposer le cylindre-récepteur de l'embrayage hydraulique:
- ⇒ Boîte mécanique 02A à 5 vitesses; groupe de réparation 30; Commande d'embrayage: remise en état
- Reposer les câbles de commande avec le contre-palier sur la boîte de vitesses et les régler si nécessaire:
- ⇒ Boîte mécanique 02A à 5 vitesses; groupe de réparation 34; Commande des vitesses: remise en état
- Reposer la pompe à ailettes de direction assistée:
- ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe à ailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM



10-3 -

- Reposer le compresseur de climatiseur:
- ⇒ Chauffage, Climatiseur; groupe de réparation 87; Support de compresseur: dépose et repose
- Reposer le porte-serrure avec pièces boulonnées:
- ⇒ Carrosserie Travaux de montage; groupe de réparation 50; Porteserrure avec pièces boulonnées: dépose et repose
- Faire l'appoint de liquide de refroidissement ⇒ page 19-11
- Régler le câble d'accélérateur ⇒ page 20-22
- Connexions électriques et agencement des câbles:
- ⇒ Equipement électrique; groupe de réparation 97
- Contrôler le point d'allumage, le régler le cas échéant:
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état
- Procéder au contrôle du ralenti:
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état
- Contrôler le réglage des phares, le corriger le cas échéant:
- ⇒ Le Spécialiste et l'Entretien

<del>-----</del> 10-5 <del>-----</del>

# Couples de serrage

Vissage		Couple de serrage
Moteur sur BV	M10	45 Nm
	M12	55 Nm
Tôle de blindage volant-mo- teur	M7	10 Nm
Arbres de pont sur arbres à b	rides	45 Nm
Tuyau d'échappement AV sur teur d'échappement	40 Nm	
Support du moteur sur carros	50 Nm	
Protection calorifuge arbre de droit sur bloc-cylindres	pont	35 Nm

# Fixation de l'ensemble mécanique

# Couples de serrage

(boulons lubrifiés)


Fixation AV de l'ensemble mécanique


b = 30 Nm

e = 60 Nm

f = 70 Nm

CLUB GENERATION CORKADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM






➡ Fixation AR D de l'ensemble mécanique

A = 25 Nm B = 60 Nm

C = 25 Nm



▼ Fixation AR G de l'ensemble mécanique

A = 60 Nm


C = 30 Nm

D = 25 Nm

CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM







# Moteur et boîte de vitesses: ajustage

Les opérations d'ajustage ne sont nécessaires que si le moleur et la boîte de vitesses sont déposés et si, de plus, les patins métal-caoutchouc ont été dévissés du berceau et du support de moteur.

- Desserrer le patin métal-caoutchouc/palier hydraulique -A- (support de moteur) du berceau.
  - Desserrer le patin métal-caoutchouc -B- (palier de BV) de la boîte de vitesses et du berceau.



- Desserrer le patin métal-caoutchouc AV du support de moteur et de la console.
  - Ajuster l'ensemble mécanique sans contrainte en lui imprimant des mouvements de secousses.
  - Revisser les boulons dans le même ordre.
     Couples de serrage ⇒ page 10-6



# Silentblocs du support de moteur: remplacement

- Mettre en place le dispositif de maintien 10-222A avec les pieds 10-222A/1.
- Mettre en place le dispositif de maintien dans l'œillet d'accrochage à gauche sur la culasse et précontraindre légèrement le moteur.
- Déposer le support de moteur.
- Extraire des silentblocs la pièce d'écartement -2- par des mouvements alternatifs.
- Déboîter les silentblocs.
- Tenir compte de la position de montage des silentblocs -1-.
- Emboîter les nouveaux silentblocs.
- Emmancher la pièce d'écartement.
- Reposer le support de moteur -4- et serrer à 25 Nm les vis de fixation -3-.
- Serrer les vis de fixation support de moteur/pare-chocs à 85 Nm.

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOT 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

# Remarques et travaux de montage supplémentaires sur les véhicules à climatiseur

Attention


Le circuit de réfrigérant du climatiseur ne doit pas être ouvert.

# Nota:

Le circuit de réfrigérant ne doit être ouvert que dans des ateliers disposant d'un personnel qualifié, ainsi que des outillages et équipements d'atelier nécessaires.

Pour pouvoir déposer et reposer le moteur également sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir le circuit de réfrigérant:

 Dévisser le compresseur de climatiseur et le condenseur et les fixer sur la carrosserie de telle façon qu'aucune contrainte ne s'exerce sur les flexibles.



# Moteur: désassemblage et assemblage

#### Nota:


Si, lors de travaux de réparation sur le moteur, une grande quantité de copeaux métalliques ou de résidus d'abrasion – provenant d'un grippage, p. ex. endommagement des coussinets de vilebrequin et de bielle – est constatée dans l'huile-moteur, il faut, pour éviter des avaries subséquentes, nettoyer soigneusement les conduites d'huile ainsi que le radiateur d'huile.

1 ⇒ page 13-2

II ⇒ page 13-6

III ⇒ page 13-9

 $IV \Rightarrow page 13-14$ 



13-1 ----

# Partie I

# 1 - Vis à six pans creux

 Couples de serrage: avec embase 25 Nm sans embase 20 Nm

# 2 - Poulie

◆ Pour courroie trapézoïdale


# 3 - Amortisseur de vibrations

# 4 - Poulie


- Pour courroie à nervures trapézoïdales
- Montage possible dans une position seulement -alésages dégalés-
- Veiller à la position lors de la repose de la courroie crantée ⇒ page 13-18

# 5 - 25 Nm

6 - Protection supérieure de courroie crantée




- 7 45 Nm
- 8 Galet-tendeur
- 9 80 Nm
  - Utiliser le contre-appui 3036 pour le desserrage et le serrage
- 10 Pignon d'arbre intermédiaire
- 11 Protection AR de courroie crantée
- 12 10 Nm
- 13 Pignon courroie crantée/vilebrequin
- 14 Courroie crantée
  - Avant la dépose, repérer le sens de rotation
  - ◆ Contrôler l'usure
  - Ne pas plier
  - Déposer et reposer, tendre ⇒ page 13-18



# 15 - 90 Nm + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> de tour supplémentaire

13-3 ----

- ◆ Pour desserrer et serrer, utiliser le contre-appui 3099
- ◆ Remplacer
- ◆ Lubrifier le filetage et le collet
- ◆ Le serrage supplémentaire peut s'effectuer en plusieurs passes
- 16 Douille d'écartement
- 17 Protection inf. de courroie crantée
- 18 Poulie
  - Pour pompe de liquide de refroidissement sur les véhicules sans climatiseur
  - ◆ Contrôler l'alignement des poulies ⇒ page 13-16, fig. 1
- 19 Courroie à nervures trapézoïdales
  - Repérer le sens de rotation avant la dépose
  - Déposer et reposer
     ⇒ page 13-16




# 20 - Courroie trapézoïdale

- Régler la tension de la courroie trapézoïdale:
- ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe à ailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)

# 21 - Poulie

 Pour pompe de liquide de refroidissement sur les véhicules sans climatiseur



# Partie II

# 1 - Couvre-culasse

# 2 - Support

• Reposer sans contrainte

# 3 - 25 Nm

# 4 - 10 Nm

# 5 - Joint de couvre-culasse

 Remplacer en cas d'endommagement

13-5 ---

• Lubrifier légèrement avant le montage


# 6 - Déflecteur d'huile

# 7 - Pignon d'arbre à cames

 Respecter la position lors de la repose de la courroie crantée
 ⇒ page 13-18, courroie crantée: dépose et repose, tension

# 8 - 35 Nm

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWWW09BSCFRANCE.COM



# 9 - 25 Nm

# 10 - Amortisseur hydraulique de courroie

- Pour courroie à nervures trapézoïdales
- Déposer et reposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16

# 11 - Support


- ◆ Pour alternateur
- Visser avant le montage de la protection arrière de courroie crantée
- ◆ Reposer sans contrainte
- ◆ La douille doit pouvoir être déplacée

# 12 - 35 Nm

## 13 - Joint de culasse

- ◆ Remplacer
- Respecter la position de montage
- Le repère "oben" (haut) doit être dirigé vers la culasse
- ◆ Après le remplacement, renouveler tout le liquide de refroidissement

13-7 —




# 14 - Boulon de culasse

- ◆ Respecter l'ordre de desserrage et serrage
  - ⇒ page 15-5, culasse: repose

# 15 - Culasse

- Déposer et reposer
   ⇒ page 15-1
- Après le remplacement, renouveler tout le liquide de refroidissement



#### Partie III

# 1 - Bloc-cylindres

- Déposer et reposer les flasques d'étanchéité et le plateau de pression/disque d'entraînement ⇒ page 13-23
- page 13-31
- Désassembler et assembler le piston et la bielle


# ⇒ page 13-34

# 2 - Joint torique

• Remplacer en cas d'endommage-

CLUB GENERATION CORKADO ASSOCIATION LOI 1901 N13-0014N CGCFRANCE . COM

13-9 -



# 3 - Détecteur de cliquetis (G61)

- ◆ Lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement, la durite ne doit pas toucher le détecteur de cliquetis, ractifier si nécessaire la position de montage du radiateur d'huile
- ◆ Contrôler ➤ 07.92:
- ⇒ Groupe de réparation 28; Système d'allumage et d'injection Digifant; Détecteur de cliquetis: contrôle

#### **>** 07.92

- ◆ Contrôler 08.92 ➤:
- ⇒ Groupe de réparation 01; Système d'allumage et d'injection Digifant; Mémoire de défauts: interrogation et effacement

# 4 - 20 Nm


◆ Le couple de serrage a une influence sur le fonctionnement du détecteur de cliquetis

# 5 - Allumeur

- Reposer:
- ⇒ Groupe de réparation 28; Système d'allumage et d'injection Digifant; Allumeur: repose

CLUB GENERATION ASSOCIATION LOI 1901 NI3-OOMWW. CGCFRANCE. CD1\_

\_\_\_\_\_ 13-10 ---




- 6 Pièce de calage
- 7 20 Nm
- 8 Joint
  - Remplacer
- 9 Support de filtre à huile
- 10 25 Nm

## 11 - Radiateur d'huile

- Enduire de produit AMV 188 100 02 les surfaces entrant en contact avec le support de filtre à huile, à l'extérieur de la bague-joint
- Ménager une garde suffisante avec les composants environnants

# 12 - Filtre à huile

- Desserrer avec poignée de serrage
- Serrer à la main
- ◆ Tenir compte des instructions de pose figurant sur le filtre à huile



#### 13 - Support

- ◆ Pour compresseur G
- ◆ Serrer d'abord sur le bloc-cylindres, puis serrer le compresseur G

13-11 ——

# 14 - 20 Nm + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> de tour supplémentaire $(90^{\circ})$

◆ Remplacer

## 15 - Vis à tête rectangulaire

• Mettre en place avant le montage du support de compresseur G, position

# 16 - Pompe de liquide de refroidissement

 Désassembler et assembler ⇒ page 19-9


# 17 - Etrier pivotant arrière

- ◆ Pour pompe à ailettes
- Reposer sans contrainte

## 18 - Carter d'huile

• Avant le montage, nettoyer la surface d'étanchéité

CLUE GENERATION CORRADO ASSOC ATION LOT 1901 N13-0017 CGCFRANCE . COM



# 19 - 20 Nm

• Desserrer ou serrer seulement les vis côté volant-moteur avec: Vis à six pans creux:

3249

Vis six pans: 3185

## 20 - Joint

- Remplacer
- Avant la mise en place, enduire de "D2" les jonctions flasque d'étanchéité/bloc-cylindres

# 21 - Etrier pivotant avant

• Pour pompe à ailettes

# 22 - Clavette-disque


◆ Contrôler le bon positionnement

# 23 - Plaque d'obturation

• Enduire la surface d'appui avec le bloc-cylindres de produit AMV 188 001 02 à l'extérieur de la bague-joint

CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW. EGGFRANCE, COM

N13 - 0011 - 13-13 <del>--</del>



# Partie IV

# 1 - Tendeur hydraulique de courroie

- ◆ Pour courroie à nervures trapézoïda-
- Déposer et reposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16

◆ Tenir compte de la version pour les écrous à embase: Tendeur hydraulique de courroie grande embase Galet-tendeur - petite embase avec nervures

## 3 - Galet-tendeur

4 - Capuchon antipoussière

# 5 - Support


◆ Pour compresseur G


# 6 - Capuchon antipoussière

7 - 35 Nm CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 190: WWW.CGCFFANCE.COM

V13-0937

13-14 ----





# Alignement des poulies: contrôle et réglage

- Mettre en place le gabarit d'alignement 3263 sur la poulie/amortisseur de vibrations et contrôler l'alignement avec la poulie de pompe de liquide de refroidissement.

# Nota:

Des désalignements de plus de 0,4 mm entraînent une usure accrue de la courroie et une rotation bruyante.

Si le désalignement est supérieur à 0,4 mm:

- Desserrer les vis -1- et tourner la partie intérieure -2- contre la poulie -3- jusqu'à ce que les poulies soient alignées.
- Serrer les vis -1- à 25 Nm.

# Courroie à nervures trapézoïdales: dépose et repose

# Nota:


Veiller au bon positionnement de la courroie dans les poulies lors de sa repose. Contrôler et régler l'alignement des poulies sur les véhicules sans climatiseur


⇒ page 13-16, fig. 1.

# Dépose

- Déposer le capuchon d'alternateur.

13-15 –





- Tendre le tendeur hydraulique de courroie à l'aide du dispositif tendeur 3191.
  - Déposer la courroie trapézoïdale:
  - ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe à ailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)
  - Retirer la courroie à nervures trapézoïdales.

# Repose


- Mettre en place la courroie à nervures trapézoïdales.
- Commande par courroie sans compresseur de climatiseur
   A = courroie à nervures trapézoïdales
  - B = courroie trapézoïdale

A CLUB GENERATION
CORRADO
ASSICIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

# CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOI 1901

WWW\_CGCFRANCE, COM



- Commande par courroie avec compresseur de climatiseur
  - A = courroie à nervures trapézoïdales
  - B = courroie trapézoïdale
  - Reposer la courroie trapézoïdale:
  - ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe à ailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)
  - Détendre le tendeur hydraulique de courroie et retirer le dispositif tendeur 3191.
  - Reposer le capuchon d'alternateur.

# Courroie crantée: dépose et repose, tension


(Calage de la distribution)


Tenir compte du nota ⇒ page 13-16.

#### Dépose

- Déposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16.
- Déposer l'amortisseur de vibrations/poulie, la pourie de pompe de liquide de refroidissement et les protections supérieure et inférieure de courroie crantée.
- Repérer le sens de rotation de la courroie crantée.

- 13-1**7** -







# Nota:

◆ Lors de la rotation de l'arbre à cames, le vilebrequin ne doit pas se trouver au PMH. Les soupapes/la tête de piston risquent d'être endommagées.

Desserrer le galet-tendeur et retirer la courroie crantée.

◆ Dans le cas de travaux de réparation pour lesquels il suffit de retirer la courroie crantée du pignon d'arbre à cames, la courroie crantée doit être réglée comme décrit en page 13-20. -

# Courroie crantée déposée

Le repère sur le couvre-culasse doit être compris entre les points placés sur le pignon d'arbre à cames -A-.


Couvre-culasse déposé:

Le repère sur le pignon d'arbre à cames doit être aligné avec la culasse -B-

- Mettre en place la courroie crantée sur le pignon de vilebrequin (respecter le sens de rotation).
- Fixer l'amortisseur de vibrations/poulie avec une vis (respecter la fixation)
- Faire coïncider le repère se trouvant sur l'amortisseur de vibrations ou sur la poulie avec le repère sur le pignon d'arbre intermédiaire (PMH du cylindre 1).



13-19 ---




Il doit être encore tout juste possible de tourner de 90° la courroie crantée avec le pouce et l'index à égale distance entre le pignon d'arbre à cames et le pignon d'arbre intermédiaire.

- Serrer l'écrou de blocage du galet-tendeur.
   Couple de serrage: 45 Nm
- Faire effectuer deux rotations au vilebrequin et vérifier le réglage du vilebrequin.
- Déposer l'amortisseur de vibrations/poulie.
- Reposer la protection inférieure de courroie crantée.
- Reposer la poulie de pompe de liquide de refroidissement, l'amortisseur de vibrations/poulie et la protection supérieure de courroie crantée.
- Reposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16.
- Contrôler le point d'allumage, le régler si nécessaire:
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Ralenti: contrôle


# Courroie crantée retirée du pignon d'arbre à cames

 Le repère sur le couvre-culasse doit être compris entre les points placés sur le pignon d'arbre à cames -A-.

Couvre-culasse déposé:








Le repère sur le pignon d'arbre à cames doit être aligné avec la culasse -B-.


 Amener le volant-moteur -A- ou le disque d'entraînement -B- au PMH du cylindre 1.




# Moteur déposé:

- Amener l'amortisseur de vibrations (poulie) au PMH du cylindre 1.
  - Mettre en place la courroie crantée sur le pignon d'arbre à cames et la tendre ⇒ page 13-19.

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRAKCE.COM



- \_\_\_\_ 13-21 -
- Contrôler si le rotor d'allumeur est orienté vers le repère de cylindre 1 sur le boîtier d'allumeur. Si tel n'est pas le cas, tourner l'allumeur jusqu'à ce que le repère coincide; si nécessaire, mettre en place l'allumeur une nouvelle fois.
  - Faire effectuer deux rotations au vilebrequin et contrôler si les repères d'arbre à cames et de vilebrequin coïncident avec leur point de référence.
  - Contrôler le point d'allumage, le régler si nécessaire:
  - ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Ralenti: contrôle



# Flasques d'étanchéité et volant-moteur/disque d'entraînement: dépose et repose

## Nota:

Remises en état sur l'embrayage:


⇒ Boîte mécanique 02A à 5 vitesses; groupe de réparation 30; Embrayage: remise en état

# 1 - Bague-joint

- ◆ Pour la dépose, déposer le flasque d'étanchéité
- Reposer avec 10-203
- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint

# 2 - Clavette-disque

- Contrôler le bon positionnement
- 3 25 Nm
- 4 Flasque d'étanchéité



\_\_\_\_ 13-23 —

#### 5 - Joint

Remplacer

# 6 - Bloc-cylindres


- Déposer et reposer le vilebrequin ⇒ page 13-31
- Désassembler et assembler le piston et la bielle
   Desassembler et assembler le piston
  et la bielle
  - ⇒ page 13-34

# 7 - 60 Nm + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> de tour (90°) supplémentaire

Remplacer

# 8 - Volant-moteur/disque d'entraînement

- Freiner avec 3067 pour la dépose et la repose
- Déposer et reposer le disque d'entraînement ⇒ page 13-28
- Marquer ultérieurement l'encoche du point d'allumage ⇒ page 13-30



## 9 - 10 Nm

# 10 - Plaque intermédiaire

- Doit reposer sur les manchons d'ajustage
- Ne pas endommager/déformer lors des travaux de montage

# 11 - Flasque d'étanchéité avec baguejoint

- ♦ Ne remplacer qu'in tégralement
- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint

# 12 - Bague-joint

Remplacer ⇒ page 13-26

#### 13 - Arbre intermédiaire

- Déposer auparavant l'allumeur
- ◆ Jeu axial: 0,25 mm maxi

# 14 - Joint torique

• Remplacer s'il y a endommagement


# 15 - Flasque d'étanchéité d'arbre intermédiaire


-- 13-25 -

# Bague-joint de vilebrequin -côté poulie-: remplacement

# Dépose

- Déposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16.
- Déposer la courroie crantée ⇒ page 13-18.
- Déposer le pignon de courroie crantée/vilebrequin. A cet effet, bloquer le pignon de courroie crantée avec le contre-appui 3099.
- Desserrer la pièce intérieure de l'extracteur de bague-joint 2085 de deux tours (env. 3 mm) de la pièce extérieure et la bloquer avec la vis moletée.
- Pour guider l'extracteur de bague-joint, visser la vis à tête cylindrique de 3083 jusqu'en butée dans le vilebrequin.






- Lubrifier la tête filetée de l'extracteur de bague-joint, le mettre en place et, en exerçant une forte pression, le visser aussi loin que possible dans la baque-joint.
  - Desserrer la vis moletée et tourner la pièce intérieure contre le vilebrequin jusqu'à ce que la bague-joint soit extraite.


# Repose


- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint.
- Mettre en place la douille de guidage de 3083 sur le tourillon.
  - Pousser la bague-joint par-dessus la douille de guidage.



GENERATION CORRADO IATION LOI 1901

# CLUB CENERATION CORRADO





- Emmancher la bague-joint à la presse jusqu'en butée avec la douille de pression de 3083.
  - Reposer la courroie crantée, la tendre ⇒ page 13-18.

# Disque d'entraînement: dépose et repose


# Disque d'entraînement: desserrage et serrage

Fixer le contre-appui VW 558 avec une vis six pans M8x45 sur le disque d'entraînement. Intercaler deux écrous six pans M10 entre le contre-appui et le disque d'entraînement.

> Position de montage du contre-appui: A - pour le desserrage B - pour le serrage


> > - 13-28 -

- 13-2<del>7 ---</del>



# Disque d'entraînement: repose

- Mettre en place le disque d'entraînement en utilisant la rondelle entretoise avec évidements -1-.
  - Mettre en place les vis neuves -3et les serrer à 30 Nm.





Contrôler la cote -a- en trois points et calculer la valeur movenne.


Valeur assignée: 19,5 à 21,1 mm

UB GENERATION CORRADO OCIATION LOI 1901

13-29 -







Si la valeur assignée n'est pas atteinte:


- Déposer de nouveau le disque d'entraînement et utiliser en même temps une rondelle de compensation -2-. Serrer de nouveau les vis -3- à 30 Nm.
  - Serrer les vis -3- à 60 Nm et continuer à tourner de 90° (1/4 de tour) (on peut continuer de serrer en plusieurs passes).

# Encoche du point d'allumage: marquage ultérieur

Seul le repère de PMH-0- est marqué sur le volant-moteur ou le disque d'entraînement livrés en tant que pièce de rechange.

En cas de remplacement du volant-moteur ou du disque d'entraînement, l'encoche du point d'allumage correspondante doit être prati-

- Tracer l'encoche du point d'allumage à une distance a = 14,5 mm du repère de PMH vers la gauche. Pour ce faire, mesurer la longueur de l'arc.



# Vilebrequin: dépose et repose

# 1 - Demi-coussinets 1, 2, 4 et 5


- ◆ Pour chapeaux de palier 1, 2 et 5 sans gorge de graissage
- ◆ Pour chapeau de palier 4 et bloc-cylindres avec gorge de graissage
- Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repèrer)

## 2 - 65 Nm

# 3 - Chapeaux de palier

- ◆ Chapeau de palier 1: du côté de la poulie
- Chapeau de palier 3 avec évidements pour rondelles d'appui
- ◆ Les ergots de fixation des demi-coussinets bloc-cylindres/chapeau de palier doivent être superposés





# 4 - Demi-coussinet 3

- Pour chapeau de palier sans gorge de graissage
- ◆ Pour bloc-cylindres avec gorge de graissage

# 5 - Rondelle d'appui

- ◆ Pour chapeau de palier 3
- ◆ Tenir compte de la fixation

# 6 - Vilebreguin

- ◆ Jeu axial à neuf: 0,07 à 0,17 mm Limite d'usure: 0,25 mm
- Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage

A neuf: 0,02 à 0,06 mm Limite d'usure: 0,17 mm

- ◆ Lors de la mesure du jeu radial, ne pas tourner le vilebrequin
- ◆ Cotes du vilebrequin ⇒ page 13-33


## 7 - Rondelle d'appui

◆ Pour bloc-cylindres, palier 3

# Vilebrequin: cotes

(Cotes en mm)

Cote de rectification	Ø tourillons	Ø manetons
Cote d'origine	-0,022 54,00 -0,042	-0,022 47,80 -0,042 -
Cote I	-0,022 53,75 -0,042	-0,022 47,55 -0,042
Cote II	-0,022 53,50 -0,042	-0,022 47,30 -0,042
Cote III	-0,022 53,25 -0,042	-0,022 47,05 -0,042



# 13-33 ----


# Piston et bielle: désassemblage et assemblage

# Nota:

Si le jeu radial est contrôlé lorsque le moteur est posé, il est permis de réutiliser une fois les boulons de bielle, position -8-. Il faut alors repérer les boulons de bielle d'un coup de pointeau sur la surface frontale du côté du filetage. Les boulons de culasse ainsi repérés doivent toujours être remplacés lors d'une nouvelle réparation.

# 1 - Segments de piston

- ♦ Tiercer à 120°
- Déposer et reposer avec une pince
- pour segments de piston
  Le repère "TOP" doit se trouver du côté de la tête du piston
- ◆ Contrôler le jeu à la coupe ⇒ fig. 1
- ◆ Contrôler le jeu en hauteur ⇔ fig. 2



## 2 - Piston

- ◆ Contrôler ⇒ fig. 3
- Repérer la position de montage et l'appariement au cylindre
- La flèche placée sur la tête de piston doit être orientée côté poulie
- ◆ Reposer à l'aide d'une poignée de serrage pour segments de piston
- ◆ Caractéristiques ⇒ fig. 4


## 3 - Bielle

- Ne remplacer que par jeux complets
- Repérer l'appariement au cylindre -A-
- Position de montage:
   Les repères -B- doivent être orientés côté poulie

# 4 - Chapeau de bielle

• Respecter la position de montage

13-35 ----



- ◆ Tenir compte du nota
   ⇒ page 13-34
- ◆ Lubrifier le filetage et la surface d'ap-
- Pour mesurer le jeu radial, serrer à 30 Nm sans toutefois continuer à serrer

# 6 - Segment d'arrêt

# 7 - Axe de piston


- ◆ En cas de coulissement difficile, chauffer le piston à 60 °C
- ◆ Déposer et reposer avec l'outil 10-508


# 8 - Boulon de bielle

- ◆ Tenir compte du nota
   ⇒ page 13-34
- Remplacer

# 9 - Bloc-cylindres

- ◆ Contrôler l'alésage des cylindres
   ⇒ fig. 5
- ◆ Pistons et cylindres: cotes
   ⇒ page 13-40





## 10 - Demi-coussinet

- Respecter la position de montage
- Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés
- Veiller à ce qu'ils soient bien positionnés dans les ergots de maintien
- Jeu axíal
   A neuf: 0,05 à 0,31 mm
   Limite d'usure: 0,37 mm
- Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage:

   A neuf: 0,01 à 0,06 mm
   Limite d'usure: 0,12 mm
   Ne pas tourner le vilebrequin lors de la mesure du jeu radial


# 11 - Gicleur d'huile


• Pour le refroidissement du piston

## 12 - 10 Nm

◆ Mise en place avec AMV 188 100 02

13-37 ---





# ➡ Fig. 1 Jeu à la coupe des segments de piston: contrôle


 Enfoncer à partir du haut le segment à angle droit dans l'ouverture inférieure du cylindre, à une distance d'environ 15 mm du bord du cylindre.

Segment de piston		Jeu à la coupe	
		à neuf	limite d'usure
Segm. compress.	mm	0,150,35	1,0
Segment racleur	mm	0,250,50	1,0

# ▼ Fig. 2 Jeu en hauteur des segments de piston: controle

Avant le contrôle, nettoyer la gorge de segment.

Segment de piston		Jeu en hauteur	
· 		à neuf	limite d'usure
Segm. compress.	mm	0,020,07	0,15
Segment racleur	mm	0,020,06	0,15



# d V13.0944

# ▼ Fig. 3 Piston: contrôle

Mesurer à env. 10 mm du bord inférieur et suivant un cliamètre décalé de 90° par rapport à l'axe du piston.

Différences par rapport à la cote nominale: 0,04 mm maxi

# ▼ Fig. 4 Piston: caractéristiques

a = 28,5 mm


 $b = 8.6 \, \text{mm}$ 

c = diamètre de la cavité 55,0 mm

d = diamètre de l'axe de piston 22,0 mm

En cas de réparation, il est seulement permis de poser dans un moteur des pistons et segments de même version et des pistons de même catégorie de poids.

# CLUB GENERATION CORRADO



# ▼ Fig. 5 Alésage du cylindre: contrôle


- Mesurer en 3 points en diagonale dans le sens transversal -A- et longitudinal -B-.
- Utiliser un comparateur d'alésages de précision 50 à 100 mm.
- Différences par rapport à la cote nominale: 0,08 mm maxi

#### Nota:

La mesure de l'alésage du cylindre ne doit pas être effectuée lorsque le bloc-cylindres est fixé au pied de montage avec le support de moteur VW 540, en raison du risque d'erreurs de mesure.

# Pistons et cylindres: cotes

Cote de ré- alésage		Ø piston	Ø alésage du cylindre
Cote d'origine	mm	80,985	81,01
Cote I	mm	81,235	81,26
Cote II	mm	81,485	81,51



# Culasse: dépose et repose

Contrôler le taux de compression ⇒ page 15-6.

## Nota:

- ♦ Lors de la repose d'une culasse d'échange standard avec arbre à cames monté, les surfaces de contact entre les poussoirs en coupelle et la voie de coulissement des cames doivent être lubrifiées après repose de la culasse.
- Les rondelles de matière plastique livrées pour protéger les soupapes ouvertes ne doivent être retirées qu'immédiatement avant la mise en place de la culasse.
- ♦ Lors du remplacement de la culasse, renouveler tout le liquide de refroidissement.
- 1 Protection supérieure de courroie crantée

15-1 ---

2 - 45 Nm

3 - Galet-tendeur

# 4 - Courroie crantée

- ◆ Contrôler l'usure
- ♦ Ne pas plier
- Déposer et reposer, tendre ⇒ page 13-18
- 5 25 Nm


# 6 - Support

- Reposer sans contrainte
- 7 25 Nm
- 8 Couvre-culasse

# 9 - Joint de couvre-culasse

- Remplacer en cas d'endommage-
- Lubrifier légèrement avant le monta-

# 10 - Déflecteur d'huile



# 11 - Boulon de culasse

 ◆ Ordre à respecter lors du desserrage et du serrage ⇒ page 15-5, culasse: repose


## 12 - Culasse

- ◆ Contrôler le gauchissement ⇒ fig. 1
- ◆ Reposer ⇒ page 15-5
- Après le remplacement, renouveler tout le liquide de refroidissement

## 13 - 35 Nm

# 14 - Support

- ♦ Pour alternateur
- Visser avant de monter la protection arrière de courroie crantée
- ◆ Reposer sans contrainte
- ♦ La douille doit pouvoir être déplacée



# 15 - Joint de culasse

- ◆ Remplacer
- Respecter la position de montage
- ◆ Le repère "oben" (haut) doit être dirigé vers la culasse

15-3 -

 ◆ Après le remplacement, renouveler tout le liquide de refroidissement

# 16 - Bloc-cylindres

# 17 - Protection AR de courroie crantée

#### 18 - 10 Nm


# 19 - Tendeur hydraulique de courroie


- Pour courrole à nervures trapézoïdales
- Déposer et reposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16

# 20 - Pignon d'arbre à cames

 ◆ Tenir compte de sa position lors de la repose de la courroie crantée
 ⇒ page 13-18, courroie crantée: dépose et repose, tension

# 21 - 35 Nm





# ▼ Fig. 1 Culasse: contrôle du gauchissement

Gauchissement maxi admissible: 0,1 mm


# Culasse: repose

- Moteur froid
- Les pistons ne sont pas au PMH
- Mettre en place le joint de culasse (tenir compte des goupilles de centrage dans le bloc-cylindres).
- Pour le centrage, visser le pivot de guidage de 3070 dans les alésages des boulons de culasse 8 et 10.
  - Mettre en place la culasse, mettre en place les 8 boulons de culasse restants et les serrer à la main.
  - Dévisser le pivot de guidage avec le tourne-pivot de 3070 à travers les alésages des boulons et mettre en place les boulons de culasse.

# CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

15-5 ----



- Serrer la culasse en quatre passes dans l'ordre indiqué, en procédant comme suit:
- 1. Effectuer un premier serrage avec une clé dynamométrique:
   Passe I = 40 Nm

Passe II = 60 Nm

- 2. Effectuer un serrage supplémentaire à l'aide d'une clé rigide:

Passe III =  $\frac{1}{4}$  de tour (90°) Passe IV =  $\frac{1}{4}$  de tour (90°)

# Nota:

- ♦ Desserrage de la culasse: dans l'ordre inverse des opérations.
- ♦ Il n'est pas nécessaire de resserrer les boulons de culasse après des réparations.

# Taux de compression: contrôle

- Température de l'huile-moteur: 30 °C mini
- Débrancher la fiche du transmetteur de Hall (allumeur).
- Ouvrir entièrement le papillon.
- Contrôler le taux de compression à l'aide du compressiomètre-enregistreur V.A.G 1381 ou V.A.G 1763.

## Nota:


Maniement du compressiomètre ⇒ notice d'utilisation.

Actionner le démarreur jusqu'à ce que l'appareil de mesure n'indique plus d'augmentation de pression.

# Valeurs du taux de compression:

A neuf: 8 à 12 bar Limite d'usure: 6 bar

Différence admissible entre tous les cylindres: 3 bar



# Commande des soupapes: remise en état

15-7

## Nota:


Les culasses présentant des fissures entre les sièges de soupapes ou entre une bague de siège de soupape et le filetage d'une bougie peuvent être réutilisées sans diminution de leur longévité lorsqu'il s'agit de fissures légères, larges de 0,5 mm maxi, ou lorsque seuls les premiers filets du filetage de bougie sont fissurés.

1 - Chapeau de palier

◆ Position de montage ⇒ fig. 2

◆ Ordre de montage
 ⇒ page 15-20, Arbre à cames: dépose et repose

2 - 20 Nm



#### 3 - Arbre à cames


- ◆ Contrôler le jeu axial ⇒ fig. 1
- Déposer et reposer
   ⇒ page 15-20
- Contrôler le jeu radial avec un fil de plastigage
- Limite d'usure: 0,1 mm • Faux-rond: 0,01 mm maxi
- Repérage et calage de la distribution ⇒ fig. 4

#### 4 - Clavette-disque

• Contrôler le bon positionnement

#### 5 - 80 Nm

 Utiliser le contre-appui 3036 pour le desserrage et le serrage



15-9 -

#### 6 - Poussoirs en coupelle

- ♦ Ne pas les intervertir
- Avec rattrapage hydraulique du jeu des soupapes
- ♦ Contrôler  $\Rightarrow$  page 15-22
- ◆ Déposer avec la surface d'appui orientée vers le bas
- Avant la repose, contrôler le jeu axial de l'arbre à cames ⇒ fig. 1
- Lubrifier la surface d'appui

#### 7 - Clavettes

## 8 - Coupelle supérieure de ressort de soupape

- ◆ Repérage:
  - large chanfrein extérieur
  - chanfrein intérieur


#### 9 - Ressorts de soupape

Déposer et reposer:

Culasse

déposée: avec 2037

posée: ⇒ page 15-24, Etanchements de tiges de soupapes: remplacement



#### 10 - Etanchement de tige de soupape

◆ Remplacer ⇒ page 15-24

#### 11 - Coupelle inf. de ressort de soupape

• Déposer et reposer avec 3047A

#### 12 - Guide de soupape

- ◆ Contrôler ⇒ page 15-23
- ◆ Remplacer ⇒ page 15-24
- Guide de réparation avec épaulement

#### 13 - Culasse


- ◆ Tenir compte du nota
   ⇒ page 15-8
- ◆ Rectifier les sièges de soupape
   ⇒ page 15-15

## 14 - Bague-joint

Remplacer ⇒ page 15-18

#### 15 - Cote de rectification

◆ Hauteur mini: a = 132,6 mm



15-11 -


◆ Mettre en place avec du D6

16 - Embout d'injecteur, 20 Nm

#### 17 - Soupapes

- Ne pas rectifier, seul le rodage est admissible
- Cotes des soupapes ⇒ fig. 3
- Soupape d'échappement remplie de sodium, tenir compte du nota ⇒ page 15-14


15-12 -----



#### Fig. 1 Arbre à cames: contrôle du jeu axial

. Limite d'usure: 0,15 mm maxi

Effectuer la mesure avec les poussoirs en coupelle déposés, le premier et le dernier chapeau de palier étant posés.




#### ▼ Fig. 2 Chapeaux de palier d'arbre à cames: position de montage

Faire attention à la position excentrée. Avant la repose de l'arbre à cames, mettre en place les chapeaux de palier et déterminer leur position de montage.

# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

15-13 -----



#### ■ Fig. 3 Soupapes: cotes


#### Nota:

Les soupapes ne doivent pas être rectifiées. Seul leur rodage est admissible.

Cote		Admission	Echappement	
Øa	mm	40,00 - 0,50	33,15	
Øb	mm	7,97	7,94	
С	mm	91,90 - 0,50	91,45 - 0,40	
α	20	45	45	

#### Nota:

Les soupapes d'échappement usées remplies de sodium ne doivent pas être mises au rebut sans certaines précautions. Il faut les couper en deux au milieu de la tige à l'aide d'une scie à métaux. Pendant cette opération, les soupapes ne doivent pas entrer au contact de l'eau. Après les avoir ainsi préparées, jetez dix soupapes au maximum dans un seau d'eau. Reculez-vous car il se produit à ce moment une violente réaction chimique au cours de laquelle le sodium brûle. Les pièces ainsi traitées peuvent alors être mises normalement au rebut.



## Fig. 4 Repérage de l'arbre à cames, calage de la distribution

#### Repérage

- ◆ Diamètre primitif des cames: a = Ø 34 mm
- ◆ Repérage par chiffres et lettres frappés entre les cames d'admission et d'échappement:

Cylindre 1 -flèche I-: A Cylindre 3 -flèche II-: 026

### Calage de la distribution pour levée de soupape de 1 mm

O.A.:

РМН

R.F.A. après PMB:

40°

A.O.E. avant PMB:

40°

F.E.:

**PMH** 

### Sièges de soupapes: rectification

#### Nota:

 Pour la remise en état de moteurs dont les soupapes ne sont pas étanches, il ne suffit pas de rectifier les sièges de soupapes et les soupapes ou de les remplacer. En particulier sur les moteurs ayant un kilométrage important, il est nécessaire de vérifier l'usure des guides de soupapes.

15-15 —

Ne rectifier les sièges de soupapes que pour obtenir une portée impeccable. Avant de procéder à la rectification, il faut calculer la cote de rectification maximale admissible. Si la cote de rectification est dépassée, le fonctionnement du rattrapage hydraulique du jeu des soupapes n'est plus assuré et la culasse doit être remplacée.

#### Calcul de la cote de rectification maxi admissible

 Engager la soupape et la presser fortement contre son siège.

#### Nota:

Si la soupape est remplacée dans le cadre de la réparation, utiliser la soupape neuve pour la mesure.

- Mesurer l'écart -a- entre l'extrémité de la tige de soupape et le rebord supérieur de la culasse.
  - Calculer la cote de rectification maxi admissible à partir de l'écart -amesuré et de la cote mini.


#### Cotes mini:

Soupape d'admission 33,8 mm Soupape d'échappement 34,1 mm

Ecart -a- mesuré moins cote mini = cote de rectification maxi admissible.

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901

WWW.CGCFRANCE.COM




Exemple:


Ecart mesuré -a-	35,1 mm
Cote mini	34,4 mm
Cote de rectification maxi admissible	• 0,7 mm

#### Nota:

Si l'écart -a- mesuré est inférieur à la cote mini, répéter la mesure avec des soupapes neuves et, si nécessaire, utiliser des soupapes plus courtes (longueur des soupapes -c-  $\Rightarrow$  page 15-14, fig. 3) ou remplacer la culasse.



Cote		Siège de soupape d'admission	
Øa	mm	39,2	
Øb	mm	Cote de rectification maxi admissible	
C	mm	env. 2,0	
Z		Rebord inférieur de la culasse	
45°		Angle de portée	
30°		Angle de rectification supérieur	



Z

V15 - 0656

CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

### Siège de soupape d'échappement: rectification

Cote		Siège de soupape d'échappement	
Øa	mm	32,4	
Øb	mm	Cote de rectification maxi admissible	
С	mm	env. 2,4	
Z		Rebord inférieur de la culasse	
45°		Angle de portée	
30°		Angle de rectification supérieur	

#### Nota:


Les bagues de sièges de soupapes d'échappement comportent en outre un étranglement. Lorsque l'on procède à la rectification, il faut veiller impérativement à ne pas endommager le diamètre de l'étranglement.

## Bague-joint d'arbre à cames: remplacement

#### Dépose


- Déposer la protection supérieure de courroie crantée.
- Desserrer le pignon d'arbre à cames (utiliser le contre-appui 3036).
- Amener le pignon d'arbre à cames sur le repère de PMH du cylindre 1 en faisant effectuer une rotation au vilebrequin.

15-17 —



## CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM



✓ Le repère sur le couvre-culasse doit être compris entre les points sur le pignon d'arbre à cames -A-.

Couvre-culasse déposé:

Le repère sur le pignon d'arbre à cames doit être aligné avec la culasse -B-

South the engineer of the billion billion and the contract of

- Desserrer le galet-tendeur et retirer la courroie crantée.
- Retirer le pignon d'arbre à cames.
- Retirer la clavette-disque de l'arbre à cames.
- Serrer la vis de fixation du pignon d'arbre à cames jusqu'en butée dans l'arbre à cames avec une rondelle entretoise.
- Dévisser la pièce intérieure de l'extracteur de bague-joint 2085 de deux tours (env. 3 mm) de la pièce extérieure et la bloquer à l'aide d'une vis moletée.
- Lubrifier la tête filetée de l'extracteur de bague-joint, le mettre en place et, en exerçant une forte pression, la visser aussi profondément que possible dans la bague-joint.
  - Desserrer la vis moletée et tourner la pièce intérieure contre l'arbre à cames jusqu'à extraction de la bague-joint.
  - Serrer l'extracteur de bague-joint sur les méplats dans un étau. Retirer la bague-joint à l'aide d'une pince.

**-** 15-19 ----

#### Repose

- Lubrifier légèrement la lèvre d'étanchéité de la bague-joint.
- Mettre en place la bague-joint avec la douille de 10-203 et l'emmancher à ras à la presse avec la douille de pression 10-203.
- Reposer la courroie crantée, la tendre (calage de la distribution)
   ⇒ page 13-18.

#### Arbre à cames: dépose et repose

#### Dépose


- Déposer la protection supérieure de courroie crantée.
- Desserrer le pignon d'arbre à cames (utiliser le contre-appui 3036).
- Amener le pignon d'arbre à cames sur le repère de PMH du cylindre 1 en faisant effectuer une rotation au vilebrequin.
- Le repère sur le couvre-culasse doit être compris entre les points sur le pignon d'arbre à cames -A-.


Couvre-culasse déposé:

Le repère sur le pignon d'arbre à cames doit être aligné avec la culasse -B-.

- Déposer le couvre-culasse.
- Desserrer le galet-tendeur et retirer la courroie crantée.
- Retirer le pignon d'arbre à cames.







CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

- Retirer la clavette-disque de l'arbre à cames.
- Commencer par déposer les chapeaux de palier 1 et 3.
- Desserrer alternativement en diagonale les chapeaux de palier 2 et 5.

#### Repose

#### Nota:

- ♦ Lors de la repose de l'arbre à cames, les cames du cylindre 1 doivent être orientées vers le haut.
- Lors de la repose des chapeaux de palier, faire attention à la position excentrée de l'alésage; avant la repose, mettre en place les chapeaux de palier et déterminer leur position de montage.
- Lubrifier les surfaces d'appui des arbres à cames.
- Serrer alternativement les chapeaux de palier 2 et 5 en diagonale et les bloquer à 20 Nm.
- Reposer les chapeaux de palier 1 et 3 et les bloquer à 20 Nm également.
- Reposer le pignon d'arbre à cames et le serrer à 80 Nm (utiliser le contre-appui 3036).
- Reposer la courroie crantée, la tendre (calage de la distribution)
   ⇒ page 13-18.

----- 15-21 -----

#### Nota:

Après la repose de poussoirs en coupelle neufs, ne pas lancer le moteur pendant environ 30 minutes. Les éléments hydrauliques de rattrapage doivent se mettre en place (les soupapes heurteraient sinon les pistons).


## Poussoirs hydrauliques en coupelle: contrôle


#### Nota:

- Ne remplacer les poussoirs en coupelle que complets (ils ne peuvent être ni réglés ni remis en état).
- ♦ Les bruits irréguliers produits par les soupapes pendant le lancement du moteur sont normaux.
- Lancer le moteur et le faire tourner jusqu'à ce que le ventilateur du radiateur se soit mis une fois en circuit.
- Faire passer le régime pendant deux minutes à env. 2500/min.

Si les poussoirs hydrauliques en coupelle sont encore bruyants, rechercher le poussoir défectueux en procédant comme suit:

- Déposer le couvre-culasse.
- Tourner le vilebrequin dans le sens d'horloge sur la vis de fixation du pignon de courroie crantée jusqu'à ce que les cames des poussoirs en coupelle à contrôler se trouvent en haut.
- Calculer le jeu entre les cames et les poussoirs.





- Si le jeu est supérieur à 0,1 mm, remplacer le poussoir en coupelle.
   Si le jeu est inférieur à 0,1 mm ou nul, poursuivre le contrôle comme suit:
- Enfoncer le poussoir en coupelle vers le bas à l'aide d'une cale en bois ou en matière plastique. Si une course à vide supérieure à 0,1 mm est perceptible jusqu'à l'ouverture de la soupape, remplacer le poussoir.

#### Nota:

Après la repose de poussoirs en coupelle neufs, ne pas lancer le moteur pendant environ 30 minutes. Les éléments hydrauliques de rattrapage doivent se mettre en place (les soupapes heurteraient sinon les pistons).

### Guides de soupapes: contrôle

- Placer une soupape neuve dans le guide. L'extrémité de sa tige doit coïncider avec le guide. Etant donné la différence de diamètre des tiges, placer uniquement une soupape d'admission dans un guide d'admission et une soupape d'échappement dans un guide d'échappement.
  - Déterminer le jeu de basculement.
     Limite d'usure:
     Guide de soupape d'admission = 1,0 mm

GENERATI Gyjde de soupape d'échappement = 1,3 mm

SOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

**——** 15-23 ———

## Guides de soupapes: remplacement

- Nettoyer et contrôler la culasse. Les culasses dont les bagues de sièges de soupapes ne peuvent plus être rectifiées et les culasse qui ont déjà été rectifiées à la cote minimale ne sont plus adaptées au remplacement des guides de soupapes.
- A l'aide de l'outil 10-206, extraire à la presse les guides de soupapes usés à partir du côté de l'arbre à cames (guide de soupape avec collet – guides de réparation – à partir du côté de la chambre de combustion).
- Enduire d'huile les guides neufs et, à l'aide de l'outil 10-206, les emmancher à la presse jusqu'au collet dans la culasse froide, à partir du côté de l'arbre à cames.

#### Nota:


Lorsque le guide s'appuie sur le collet, la pression d'emmanchement ne doit pas dépasser 1,0 t, sinon le collet risque de casser.


- Aléser le guide de soupape avec l'alésoir à main 10-215. Pour ce faire, utiliser impérativement du liquide de coupe.
- Rectifier les sièges de soupapes ⇒ page 15-15.

## Etanchements de tiges de soupapes: remplacement

(lorsque la culasse est posée)

Déposer l'arbre à cames ⇒ page 15-20.





ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

- Déposer les poussoirs en coupelle (ne pas les intervertir) et les placer avec la surface d'appui orientée vers le bas.

- Dévisser les bougies d'allumage.
- Amener le piston du cylindre correspondant en position "point mort
- Mettre en place le dispositif de montage 2036 et régler la fixation à hauteur des goujons filetés.
- Visser le flexible de pression VW 653/3 dans l'alésage de bougie et lui appliquer une pression constante. 6 bar mini de pression
- Déposer les ressorts de soupapes à l'aide du levier de montage VW 541/1A et de la pièce de pression VW 541/5.

#### Nota:

Dégager les clavettes de soupapes coincées en appliquant quelques légers coups de maillet sur le levier de montage.

- Extraire les étanchements des tiges de soupapes avec 3047A.
- Afin d'éviter tout endommagement sur les étanchements neufs des tiges de soupapes, placer la douille en plastique -A- sur la tige de soupape.
- Lubrifier l'étanchement de tige de soupape -B-, le placer sur l'outil d'emmanchement 10-204 et l'enfiler avec précaution sur le guide de soupape.

## Pièces du système de graissage: dépose et repose

#### Nota:

- ◆ Si, en cas de réparation du moteur, on constate la présence de copeaux métalliques et de résidus d'abrasion en grande quantité dans l'huile-moteur — dus à un grippage, p. ex. endommagement des coussinets de vilebrequin et de bielle —, nettoyer soigneusement les canalisations d'huile et remplacer en outre le radiateur d'huile afin d'éviter des avaries subséquentes.
- ◆ Le niveau d'huile ne doit pas dépasser le repère maxi risques d'avaries du catalyseur.

Contrôler la pression d'huile ⇒ page 17-8

#### Capacités d'huile<sup>1)</sup>:

sans filtre à huile 3,3 l avec filtre à huile 3,8 l


1) Valeurs actualisées:

Classeur "Test des gaz d'échappement et du ralenti"

#### Spécification de l'huile-moteur:

Utiliser des huiles-moteur conformes à la norme VW 500 00 ou 501 01. Uniquement à titre exceptionnel: huiles multigrades ou monogrades conformes à API-SF ou SG.

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM



#### 1 - Bouchon

#### 2 - Joint

• Remplacer s'il y a endommagement

17-1 ----

## 3 - Clapet de régulation de la pression pour aération du carter-moteur

- ◆ Environ 02.90 ➤ comme représenté ci-contre
- ◆ Environ ➤ 01.90: sans cache

#### 4 - Vers le tuyau de by-pass

#### 5 - Jauge d'huile

 Le niveau d'huile ne doit pas dépasser le repère maxi.


#### 6 - Bague-joint


- ◆ Remplacer
- Tenir compte de la version

#### 7 - Ajutage de raccord

#### 8 - Vers le compresseur G

♦ ⇒ page 21-5, position -20-





#### 9 - Vis creuse

#### 10 - Contacteur de pression d'huile 0,3 bar (F22), 25 Nm

- ◆ Marron
- ◆ Câble: bleu/noir
- ◆ Contrôler ⇒ page 17-8
- En cas de défaut d'étanchéité, écarter la baque-joint et la remplacer

#### 11 - Contacteur de pression d'huile 1,4 bar (F1), 25 Nm

- ♦ Noir
- ◆ Câble: jaune
- ◆ Contrôler ⇒ page 17-8
- ◆ En cas de défaut d'étanchéité, écarter la bague-joint et la remplacer

#### 12 - Transmetteur de température (G8), 10 Nm

#### 13 - 25 Nm

#### 14 - Support de filtre à huile

### CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

17-3 -

#### 15 - Clapet antiretour, 5 Nm

#### 16 - Joint torique

• Remplacer s'il y a endommagement

#### 17 - Radiateur d'huile


- Enduire d'AMV 188 100 02 les surfaces de contact avec le support de filtre à huile, en dehors de la bague-joint
- Ménager une garde suffisante avec les composants environnants
- ◆ Tenir compte du nota ⇒ page 17-1

#### 18 - Filtre à huile

- Desserrer avec poignée de serrage
- Serrer à la main
- Tenir compte des directives de montage figurant sur le filtre à huile

### 19 - Pignons

- ◆ Contrôler le jeu d'entre-dents ⇒ fig. 1
- ◆ Contrôler le jeu axial ⇒ fig. 2



#### 20 - Couvercle de pompe à huile avec clapet de surpression

Pression d'ouverture:5,7 à 6,7 bar

#### 21 - 10 Nm

#### 22 - Joint

- ◆ Remplacer
- ◆ Avant la mise en place, enduire de "D2" les surfaces de jonction flasque d'étanchéité/bloc-cylindres

#### 23 - 20 Nm

 Desserrer ou serrer seulement les vis côté: volant-moteur avec: Vis six pans creux: 3249

Vis six pans: 3185

#### 24 - Vis de vidange d'huile, 30 Nm


#### 25 - Carter d'huile

• Avant le montage, nettoyer la surface d'étanchéité

## CLUB GENERATION CORRADO

ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

17-5 -



#### 26 - Conduite d'aspiration

 Nettoyer le tamis en cas d'encrassement

#### 27 - Tôle anti-projections

#### 28 - 10 Nm

◆ Mise en place avec AMV 188 100 02

#### 29 - Gicleur d'huile

◆ Pour le refroidissement du piston

#### 30 - Retour d'huile du compresseur G


♦ ⇒ page 21-5, position -16-

#### 31 - Joint

• Remplacer

#### 32 - Tube de guidage

Retirer pour aspirer l'huile



### ▼ Fig. 1 Pompe à huile: contrôle du jeu d'entre-dents des pignons

A neuf: 0,05 mm

Limite d'usure: 0,20 mm




Fig. 2 Pompe à huile: contrôle du jeu axial

Limite d'usure: 0,15 mm


ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

17-7 ---

## Pression d'huile et contacteur de pression d'huile: contrôle

#### Nota:

- ◆ Contrôle du fonctionnement et remise en état de l'indicateur optique et acoustique de pression d'huile:
- ⇒ Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique et Emplacements de montage
- Tenir compte impérativement des points suivants lors du contrôle du contacteur de pression d'huile:
  - Raccorder l'appareil de contrôle V.A.G 1342 au support de filtre à huile
  - La température de l'huile ne doit pas excéder 85°C
  - Respecter un régime moteur de 2000/min
- Déposer le contacteur de pression d'huile 1,4 bar (isolation noire) -1et le visser dans l'appareil de contrôle.
  - Visser l'appareil de contrôle dans le support de filtre à huile, à la place du contacteur de pression d'huile.
  - Mettre le câble marron -3- de l'appareil de contrôle à la masse (-).
  - Brancher la lampe-témoin à diodes V.A.G 1527 avec les câbles auxiliaires de V.A.G 1594 sur la borne positive (+) de la batterie et le contacteur de pression d'huile 0,3 bar (F22) -2-. La diode électroluminescente doit s'allumer.



Lancer le moteur et augmenter lentement le régime.
 A une pression de

0,15 à 0,45 bar,

la diode électroluminescente doit s'éteindre; dans le cas contraire remplacer le contacteur de pression d'huile 0,3 bar.

#### Nota:

Si nécessaire, contrôler le point d'enclenchement du contacteur de pression d'huile au régime de lancement.

 Brancher la lampe-témoin à diodes sur le contacteur de pression d'huile 1,4 bar (isolation noire) -1-.

A une pression de

1.6 à 2.0 bar

la diode électroluminescente doit s'allumer; dans le cas contraire, remplacer le contacteur de pression d'huile.

 Continuer à augmenter le régime.
 A 2000/min et une température de 80 °C, la pression d'huile doit être de 2,0 bar mini.

A un régime plus élevé, la pression d'huile ne doit pas dépasser 7,0 bar. Si nécessaire, remplacer le couvercle de pompe à huile avec le clapet de surpression.

CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 190 WWW.CGCFRANCE.COA

17-9 ----

## Pièces du système de refroidissement: dépose et repose

#### Nota:

- A moteur chaud, le système de refroidissement est sous pression. Avant les réparations, éliminer la pression le cas échéant.
- Les durites sont freinées aux points de jonction par des colliers à lame-ressort ou des colliers à vis. En cas de réparation, les colliers à lame-ressort peuvent être remplacés par des colliers à vis.
- Il est recommandé de procéder au montage des colliers à lame-ressort au moyen d'une pince de modèle courant, p. ex. Hazet 798-5.


Liquide de refroidissement: vidange et remplissage ⇒ page 19-11

Proportions de mélange du liquide de refroidissement ⇒ page 19-11, Liquide de refroidissement: vidange et remplissage

Procéder au contrôle d'étanchéité du système de refroidissement avec V.A.G 1274 et 1274/3.


CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM


19-1 ----



### Pièces du système de refroidissement côté carrosserie

- 1 Guidage d'air
- 2 Joint torique
  - ◆ Remplacer
- 3 Ajutage de raccord
- 4 10 Nm
- 5 Cache
- 6 Radiateur
  - Renouveler le liquide de refroidissement en entier après le remplacement
- 7 Support
- 8 Durite supérieure
  - ◆ Vers l'ajutage de raccord
     ⇒ page 19-5, position -4-





#### 10 - Bague-joint

• Remplacer

#### 11 - Thermocontacteur (F18), 35 Nm

- ◆ Pour ventilateur é ectrique
- ◆ Températures de commutation: 1<sup>re</sup> vitesse

enclenchement: 92 à 97 °C arrêt: 84 à 91 °C

2<sup>e</sup> vitesse

enclenchement: 99 à 105 °C arrêt: 91 à 98 °C

## 12 - Rondelle caoutchouc

#### 13 - Vers le tuyau de liquide de refroidissement


♦ ⇒ page 19-7, position -12-

#### 14 - Vase d'expansion

#### 15 - Bouchon

- ◆ Contrôler avec les appareils V.A.G 1274 et 1274/4
- Pression de contrôle:
  1,3 à 1,5 bar

19-3 -----




#### 16 - Durite inférieure

#### 17 - Tuyau de liquide de refroidissement

- ◆ Vers la pompe de liquide de refroidissement
  ⇒ page 19-7, position -16-
- 18 Ventilateur de radiateur
- 19 Support de radiateur
- 20 Appui


V19 - 0470



### Pièces du système de refroidissement côté moteur

#### 1 - Support


- Pour compresseur G
- Déposer et reposer le compresseur G
   ⇒ page 21-1
- 2 35 Nm
- 3 20 Nm + <sup>1</sup>/<sub>4</sub> de tour supplémentaire (90°)
- 4 Vers la partie supérieure du radiateur
  - ♦ ⇒ page 19-2, position -8-
- 5 Joint torique
  - ◆ Remplacer
- 6 10 Nm



19-5 -----

## 7 - Thermocontacteur de marche à vide du ventilateur (F87)

- Températures de commutation: enclenchement: env. 90 °C arrêt: env. 80 °C
- ◆ Contrôler la marche à vide du ventilateur de radiateur
   ⇒ page 19-13
- 8 Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement (G2)
  - Noir
  - Avant la dépose, abaisser si nécessaire la pression du système de refroidissement
- 9 Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
  - ◆ Bleu
  - Avant la dépose, abaisser si nécessaire la pression du système de refroidissement
- 10 Agrafe de retenue
- 11 Vers l'échangeur de chaleur



#### 12 - Venant du vase d'expansion

- ♦ ⇒ page 19-3, position -13-
- 13 Venant de l'échangeur de chaleur
- 14 Tuyau de liquide de refroidissement

#### 15 - Radiateur d'huile

Déposer et reposer
 ⇒ page 17-4, position -17-

#### 16 - Venant du tuyau de liquide de refroidissement

- $\bullet \Rightarrow$  page 19-4, position -17-
- 17 25 Nm


#### 18 - Etrier pivotant arrière

- Pour pompe à ailettes
- Reposer sans contrainte

#### 19 - Pompe de liquide de refroidissement

 ◆ Désassembler et assembler ⇒ page 19-9






N19-0012

## 20 - Courroie trapézoïdale/à nervures trapézoïdales

- ◆ Déposer et reposer la courroie à nervures trapézoïdales ⇒ page 13-16
- Régler la tension de la courroie trapézoïdale:
- ⇒ Châssis-suspension; groupe de réparation 48; Pompe à ailettes, réservoir d'alimentation, conduites hydrauliques: vue d'ensemble du montage; Pompe à ailettes de direction assistée: dépose et repose (compresseur G)



### Pompe de liquide de refroidissement: désassemblage et assemblage

#### 1 - Vis à six pans creux

 Couples de serrage: avec embase 25 Nm sans embase 20 Nm

#### 2 - Poulie

- Version pour courroie à nervures trapézoïdales
- Contrôler l'alignement des poulies et le régler sur les véhicules sans climatiseur
  - ⇒ page 13-16, fig. 1

#### 3 - Pompe de liquide de refroidissement


• Contrôler le bon fonctionnement

#### 4 - Joint

◆ Remplacer



19-9




#### 5 - Régulateur de liquide de refroidissement

- ◆ Contrôler: chauffer le régulateur au bain-marie
- Début d'ouverture: env. 85 °C
- ♦ Fin: env. 105 °C
- Course d'ouverture:7 mm mini
- 6 10 Nm
- 7 Flasque
- 8 Joint torique
  - ◆ Remplacer
- 9 Poulie
  - ♦ Version pour courroie trapézoïdale

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901

WWW.CGCFRANCE.COM

N19-0018



### Liquide de refroidissement: vidange et remplissage

#### Vidange

- Ouvrir le bouchon du vase d'expansion de liquide de refroidissement.
- Vidanger le liquide de refroidissement par les durites -1- et -2- (pompe de liquide de refroidissement) en détachant à cet effet le tuyau de liquide de refroidissement.


#### Remplissage

#### Nota:

- ◆ Le système de refroidissement est rempli toute l'année d'un mélange d'eau et d'antigel anticorrosif G 11. Le G 11 et les additifs de liquide de refroidissement portant la mention "conformes à TL VW 774 B" empêchent les dégâts dus au gel et à la corrosion, ainsi que l'entartrage; en outre, ils augmentent la température d'ébullition du liquide de refroidissement. Pour ces raisons, le système de refroidissement doit impérativement être rempli toute l'année de produit antigel et anticorrosif. Particulièrement dans les pays à climat tropical, le liquide de refroidissement contribue, grâce à son point d'ébullition plus élevé, à la sécurité de fonctionnement du moteur en cas de fortes sollicitations.
- ◆ Si le radiateur, l'échangeur de chaleur, la culasse ou le joint de culasse ont été remplacés, ne pas réutiliser le liquide de refroidissement usagé.

\_\_\_\_\_ 19-11 \_\_\_\_\_


CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM



Proportions de mélange recommandées:

Protection antigel jusqu'à	Proportion d'antigel <sup>1)</sup>	G 11 <sup>2)</sup>	Eau <sup>2)</sup>
−25 °C	40 %	2,2 l	3,3
−35 °C	50 %	2,75 l	2,75

- 1) La proportion d'antigel ne doit pas excéder 60 %; la protection antigel et l'effet de refroidissement diminuent en cas de proportion plus élevée.
- 2) La quantité de liquide de refroidissement peut varier selon l'équipement du véhicule.
- Faire lentement l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'au repère maxi sur le vase d'expansion (durée du remplissage: env. 5 minutes).
- Lancer le moteur, le faire tourner à env. 1500/min pendant 2 minutes maxi tout en faisant l'appoint de liquide de refroidissement jusqu'à l'alésage de trop-plein sur le vase d'expansion.
- Fermer le bouchon du vase d'expansion.
- Faire tourner le moteur jusqu'à enclenchement du ventilateur.
- Contrôler le niveau du liquide de refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. Quand le moteur est à sa température de fonctionnement, le liquide de refroidissement doit se trouver au repère maxi; à moteur froid, il doit être compris entre les repères mini et maxi.



## Marche à vide du ventilateur de radiateur: contrôle

- Mettre le contact d'allumage et le couper.
- Débrancher la fiche du thermocontacteur de marche à vide du ventilateur (F87).
  - A l'aide des câbles auxiliaires de V.A.G 1594, mettre le contact de la fiche à la masse (-).

### Le ventilateur de radiateur doit se mettre en marche.

#### Nota

Dépannage sur le circuit de marche à vide du ventilateur:

- > 07.92
- ⇒ Dépannage avec V.A.G 1466

#### 08.92 >

⇒ Classeur Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique et Emplacements de montage

– 19-13 **–** 

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

## Pièces du système d'alimentation: dépose et repose

Tenir compte des mesures de sécurité ⇒ page 20-20. •

Tenir compte des règles de propreté ⇒ page 20-21

Régler le câble d'accélérateur ⇒ page 20-22


Déposer et reposer le réservoir à carburant avec pièces rapportées ➤ 09.89 ⇒ page 20-2 10.89 ➤ ⇒ page 20-10

Déposer et reposer, désassembler et assembler l'accumulateur de pompe ➤ 09.89 ⇒ page 20-6

#### Nota:

- Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers à vis, des colliers à lame-ressort ou des colliers de serrage.
- Remplacer systématiquement les colliers de serrage par des colliers à lame-ressort ou des colliers à vis.

# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM



## Réservoir à carburant avec pièces rapportées: dépose et repose ➤ 09.89

20-1 ---

#### Nota:


Déposer et reposer, désassembler et assembler l'accumulateur de pompe ⇒ page 20-6

#### 1 - Bouchon

- Remplacer le joint en cas d'endommagement
- 2 Bague de serrage
- 3 Cuvette caoutchouc
- 4 Alimentation
  - ◆ Vers l'accumulateur de pompe ⇒ page 20-6, position -8-

#### 5 - Retour

 ◆ Venant de l'accumulateur de pompe ⇒ page 20-8, position -15-



#### 6 - Ecrou-raccord

• Déposer et reposer avec 3218

## 7 - Transmetteur'd'indicateur de niveau de carburant

- ◆ Position de montage ⇒ page 20-9, fig. 1
- Transmetteur avec pompe de préalimentation coulissant vers la partie supérieure

#### 8 - Liaison à la masse

#### 9 - Clapet d'aération

- Levier en position de repos: fermé
- Levier enfoncé: ouvert

#### 10 - Flexible de raccord

#### 11 - Pompe de préalimentation

- ◆ Contrôler ⇒ page 20-27
- Contrôler la marche à vide de la pompe à carburant ⇒ page 20-34

#### 12 - Vase d'expansion

20-3 -

#### 13 - Tamis

#### 14 - Bague-joint

- Humecter de carburant avant le montage
- Remplacer s'il y a endommagement

#### 15 - Flexible d'aération

#### 16 - Réservoir à carburant


 Lors de la dépose, soutenir avec l'élévateur, pour moteur et BV V.A.G 1383 A

#### 17 - Clapet à gravité

- Pour la dépose, déclipser le clapet par le haut hors de l'ajutage de remplissage
- Contrôler le passage dans le clapet Clapet vertical: ouvert, Clapet basculé de 45°: fermé

#### 18 - Joint torique

◆ Remplacer s'il y a endommagement






→ page 20-37, position -4-

20 - 10 Nm

#### 21 - Sangle de serrage

 ◆ Tenir compte de la différence de longueur

22 - 25 Nm



## Accumulateur de pompe: dépose et repose, désassemblage et assemblage ➤ 09.89

20-5 ---


- 1 Partie supérieure du support
- 2 20 Nm
- 3 Douille d'écartement
- 4 Butée caoutchouc
- 5 Ecrou élastique
- 6 Retour
  - Venant du régulateur de pression du carburant
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état

#### 7 - Accumulateur de pompe

#### 8 - Alimentation

 Venant de la pompe de préalimentation en carburant

⇒ page 20-2, position -4-



#### 9 - 10 Nm

#### 10 - Tamis

Respecter la position de montage

#### 11 - Pompe à carburant

- ◆ Contrôler ⇒ page 20-27
- Position de montage: l'ergot doit s'encastrer dans l'évidement de la bague de fixation
- Contrôler la marche à vide de la pompe à carburant ⇒ page 20-34


#### 12 - Joint torique

 Humecter avec du carburant pour le montage

#### 13 - Bague de fixation

#### 14 - Adaptateur

 Pour la dépose, rabattre les ergots de fixation et retirer en faisant levier avec un tournevis



### <del>------</del> 20-7 <del>-</del>

#### 15 - Retour

 ◆ Vers le réservoir à carburant ⇒ page 20-2, position -5-

#### 16 - Patin métal-caoutchouc

#### 17 - Partie inférieure du support

#### 18 - Filtre à carburant


 Position de montage: flèche orientée dans le sens du débit

#### 19 - Alimentation

Vers le répartiteur de carburant


⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état





## Fig. 1 Position de montage du transmetteur d'indicateur de niveau de carburant

Le repère du transmetteur doit coïncider avec le repère du réservoir à carburant.



# Réservoir à carburant avec pièces rapportées et filtre à carburant: dépose et repose 10.89 >

#### 1 - Bouchon

Remplacer le joint en cas d'endommagement

#### 2 - Bague de serrage


#### 3 - Cuvette caoutchouc

#### 4 - Joint torique

• Remplacer s'il y a endommagement

#### 5 - Clapet à gravité

- Pour la dépose, déclipser le clapet par le haut hors de l'ajutage de remplissage
- Contrôler le passage dans le clapet Clapet vertical: ouvert, Clapet basculé de 45°: fermé



#### 6 - Conduite d'aération

◆ Vers le réservoir à charbon actif:
 ⇒ page 20-37, position -4-

#### 7 - Liaison à la masse

#### 8 - Clapet d'aération

◆ Contrôler ⇒ page 20-19, fig. 2

 Pour la dépose, enfoncer légèrement le verrouillage vers l'intérieur -flècheet extraire le clapet


#### 9 - Conduite de retour

- ◆ Flèche bleue
- Venant du répartiteur de carburant
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état

#### 10 - Ecrou-raccord

• Déposer et reposer avec 3217

#### 11 - Guide de flexible



----- 20-11 <del>-----</del>

#### 12 - Flasque

 Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant
 ⇒ page 20-19, fig. 1

#### 13 - Flexible d'alimentation


#### 14 - Bague-joint

- Humecter de carburant avant le montage
- Remplacer s'il y a endommagement

#### 15 - Flexible de retour

#### 16 - Unité de refoulement du carburant


- Déposer et reposer
   ⇒ page 20-24
- → 07.91 Remettre en état⇒ page 20-15
- ◆ 08.91 ➤ Remplacer la pompe à carburant avec le corps de pompe
- ◆ Contrôler la pompe à carburant ⇒ page 20-27
- Contrôler la marche à vide de la pompe à carburant ⇒ page 20-34



- 17 Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
- 18 Tamis

19 - Sangle de serrage

- ◆ Tenir compte de la différence de longueur
- 20 Support
  - Pour sangles de serrage
- 21 25 Nm
- 22 Réservoir à carburant
  - Lors de la dépose, soutenir avec l'élévateur pour moteur et BV V.A.G 1383 A
- 23 Conduite d'alimentation
  - ♦ Noire
  - ♦ Vers le répartiteur de carburant
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état




<del>------</del> 20-13 <del>-----</del>

24 - Filtre à carburant

Position de montage: flèche orientée dans le sens du débit

- 25 Collier de maintien
- 26 20 Nm
- 27 Support
  - Pour filtre à carburant
- 28 Butée caoutchouc
- 29 Agrafe-ressort
- 30 Douille d'écartement
- 31 10 Nm



### Unité de refoulement du carburant: remise en état de'10.89 à 07.91

#### Nota:

Seule l'unité de refoulement du carburant représentée ci-contre peut être remise en état ou désassemblée et assemblée. A compter de 08.91, la pompe à carburant est remplacée en entier avec le corps de pompe et n'est plus remise en état.

#### 1 - Fiche de raccordement

#### 2 - Bague-joint

- Humecter de carburant avant le montage
- Remplacer s'il y a endommagement

#### 3 - Flasque

#### 4 - Retour

 Venant du régulateur de pression du carburant

20-15 -



Vers le filtre à carburant

#### 6 - Bague de fixation

#### 7 - Flexible d'alimentation

#### 8 - Bague-joint


 Pour le montage, la positionner dans le corps supérieur, position -19- et la bloquer avec la bague de fixation supérieure, position -21-


#### 9 - Pompe à carburant

- Contrôler ⇒ page 20-27
- ◆ Déposer et reposer
   ⇒ page 20-25, Unité de refoulement du carburant: désassemblage et assemblage

#### 10 - Bague-joint

 Pour le montage, la positionner dans le corps inférieur, position -13-, et la bloquer avec la bague de fixation, position -14- et la bague à baïonnette, position -15-





#### 11 - Caoutchouc amortisseur

Entre la pompe à carburant, position
 -9- et la bague de fixation, position -6-

#### 12 - Tamis

#### 13 - Corps inférieur

## 14 - Bague de fixation inférieure

Respecter la position de montage

#### 15 - Bague à baïonnette

• Respecter la position de montage


#### 16 - Vis

#### 17 - Joint torique

- Humecter avec du carburant pour le montage
- Remplacer s'il y a endommagement

#### 18 - Vis

#### 19 - Corps supérieur



\_\_\_\_ 20-17 —

#### 20 - Flexible de retour

#### 21 - Bague de fixation supérieure


• Déclipser à l'aide d'un tournevis

#### 22 - Fiche de raccordement

◆ Pour pompe à carburant


#### 23 - Fiche de raccordement

24 - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant



#### ✓ Fig. 1 Position de montage du flasque de l'unité de refoulement du carburant

Le repère sur le flasque doit coı̈ncider avec le repère se trouvant sur le réservoir à carburant.



### ✓ Fig. 2 Clapet d'aération: contrôle

Levier en position de repos: fermé

Levier enfoncé dans le sens de la flèche: ouvert

20-19 ----

## Mesures de sécurité lors de travaux sur le système d'alimentation

Lors de la dépose et de la repose du transmetteur d'indicateur de niveau de carburant ou de la pompe à carburant (unité de refoulement du carburant) sur des réservoirs remplis en entier ou partiellement, tenir compte de ce qui suit:


- CLUB GENERATION
  CORRADO
  ASSOCIATION LOI 1901
  WWW.CGCFRANCE.COM
- ◆ Dès avant le début des travaux, le tuyau d'aspiration d'un dispositif d'extraction des gaz d'échappement commuté doit être placé à proximité de l'ouverture de montage du réservoir à carburant, pour pouvoir aspirer immédiatement les vapeurs de carburant s'échappant.
  - Si aucun dispositif d'extraction des gaz d'échappement n'est disponible, il faut utiliser un ventilateur radial (le moteur se trouve alors en dehors du flux d'air) ayant un débit de refoulement supérieur à 15 m³/h.
- ◆ Eviter tout contact de la peau avec le carburant. Porter des gants résistant à l'action du carburant.

#### Règles de propreté

Lors de travaux à effectuer sur le système d'alimentation en carburant/injection, respecter scrupuleusement les "5 règles" de propreté suivantes:

- Nettoyer à fond les points de raccord et la zone avoisinante avant de dévisser les pièces.
- Placer les pièces déposées sur une surface propre et les couvrir. Ne pas utiliser de chiffons pelucheux.
- Couvrir soigneusement ou obturer les composants ayant été ouverts, lorsque la réparation ne peut pas être exécutée immédiatement.
- Ne reposer que des pièces propres:
   Ne sortir les pièces de rechange de leur emballage qu'immédiatement avant la pose.

   Ne pas utiliser de pièces ayant été conservées hors de leur emballage (p. ex. dans des caisses à outils, etc.).
- Lorsque le système est ouvert:
   Eviter de travailler à l'air comprimé.
   Eviter de déplacer le véhicule.




### Alimentation en carburant: remise en état

## Câble d'accélérateur: réglage

#### Véhicules avec boîte mécanique


 Régler le câble d'accélérateur en ajustant le crantage sur le contrepalier de telle sorte que le levier de papillon atteigne la position pleins gaz.




## CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRARCE.COI


#### Véhicules avec boîte automatique

Coincer la pièce d'écartement -1-,
 a = 15 mm,
 entre l'accélérateur -2- et la butée -3- et maintenir l'accélérateur dans cette position.





- Régler le câble d'accélérateur en ajustant le crantage sur le contrepalier de telle sorte que le levier de papillon atteigne la position pleins gaz.
  - Lâcher l'accélérateur.



- Brancher le multimètre portatif V.A.G 1526 avec les câbles auxiliaires de V.A.G 1594 sur le contacteur de kick-down.
  - Mesurer la résistance sur le contacteur.
     Valeur assignée: ∞ Ω
  - Déplacer lentement l'accélérateur en direction pleins gaz.

Juste après le point dur de kick-down, la résistance doit tomber à 0  $\Omega$ . L'accélérateur doit alors se trouver juste avant la butée.

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW. CGCFRANCE.COM



## Unité de refoulement du carburant: dépose et repose 10.89 ➤

#### Dépose

- Tenir compte des mesures de sécurité ⇒ page 20-20
- Le contact d'allumage étant coupé, déconnecter la tresse de masse de la batterie.


#### Nota:


Le cas échéant, demander au préalable le numéro de code antivol de l'autoradio.

- Déposer le couvercle du plancher de coffre.
- Débrancher du flasque la fiche de raccordement ainsi que les conduites d'alimentation et de retour.
  - Dévisser l'écrou-raccord avec 3217.
  - Extraire le flasque et la bague-joint de l'ouverture du réservoir à carburant.
  - Desserrer l'unité de refoulement du carburant en la tournant vers la gauche pour la sortir de la fermeture à baïonnette et la déposer.


#### Nota


Si l'unité de refoulement est encore remplie de carburant, la vider avant le remplacement.





# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM





#### Repose

 La repose de l'unité de refoulement du carburant s'effectue dans l'ordre inverse.

#### Nota:

- ◆ Lors de la mise en place de l'unité de refoulement du carburant, veiller à ne pas gauchir le transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
- Lorsque l'unité de refoulement du carburant est correctement montée, le flotteur de l'indicateur de niveau de carburant est orienté de α = 5°
   vers le sens de marche A.
- Humecter de carburant la bague-joint du flasque pour la monter.
- ◆ Position de montage du flasque de l'unité de refoulement du carburant ⇒ page 20-19, fig. 1.

## Unité de refoulement du carburant: désassemblage et assemblage de 10.89 à 07.91

- Unité de refoulement du carburant déposée ⇒ page 20-24
- Déclipser du corps supérieur le transmetteur d'indicateur de niveau de carburant.
- A l'aide d'un tournevis, écarter la fiche de raccordement du transmetteur d'indicateur de niveau de carburant et la déclipser.

\_\_\_ 20-25 <del>\_</del>

 Débrancher le flexible d'alimentation -1- de la pompe à carburant et le flexible de retour -2- du corps supérieur.

#### Nota:


Lors de l'assemblage, tenir compte du repère des flexibles d'alimentation et de retour qui se trouve sur la face inférieure du flasque -3-.

- Déclipser au niveau des flèches la bague de fixation supérieure -1avec un tournevis -2-.
  - Dévisser les vis du corps supérieur.
  - A l'aide d'un tournevis, extraire le corps supérieur du corps inférieur.

#### Nota:

Lors de l'assemblage, humecter de carburant le joint torique du corps supérieur.

- Dévisser les vis de la fermeture à baïonnette.
- Retirer la fermeture à baïonnette et la bague de fixation inférieure.



#### Nota:

Lors de l'assemblage, tenir compte de la position de montage de la bague de fixation inférieure.

- Extraire la pompe à carburant dans le corps inférieur hors des caoutchoucs amortisseurs en la tournant vers la droite.
- Extraire la pompe à carburant du corps inférieur.
- L'assemblage de l'unité de refoulement du carburant s'effectue dans l'ordre inverse.

#### Nota:

Positionner avec précaution les bagues-joints supérieure et inférieure de la pompe à carburant -flèches- dans le corps supérieur et le corps inférieur et les fixer en haut avec une bague de fixation, en bas avec une bague à baïonnette.

#### Pompe(s) à carburant: contrôle

- Tension de la batterie satisfaisante.
- Fusible no 18 intact.
- **>** 07.92
- Actionner brièvement le démarreur. La mise en marche de la (des) pompe(s) à carburant doit être audible brièvement --env. 1 seconde-.

**——** 20-27 **——** 

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

#### 08.92 >

- Mettre le contact d'allumage.

La mise en marche de la pompe à carburant doit être audible brièvement.

Si la (les) pompe(s) à carburant ne se met(tent) pas en marche:


- Couper le contact d'allumage.
- Débrancher le relais de pompe à carburant (J17) de la plaque porterelais (emplacement de relais 12).


#### Nota

- Si de l'outillage est nécessaire pour retirer les relais ou les appareils de commande de la plaque porte-relais, déconnecter auparavant la tresse de masse de la batterie.
- Pour les autoradios avec code de sécurité antivol, il faut demander le numéro de code avant de déconnecter la batterie.
- Raccorder la commande à distance V.A.G 1348/3A avec le câble adaptateur V.A.G 1348/3-2 au contact 4 et au pôle positif (+) de la batterie.
- Actionner la commande à distance.


Si la (les) pompe(s) à carburant fonctionne(nt):

- Contrôler l'excitation du relais des pompes à carburant:
- ⇒ Groupe de réparation 01; Contrôle électrique; Contrôle des câbles et composants avec le boîtier de contrôle V.A.G 1598





CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM



Si les pompes à carburant ne fonctionnent pas ou si une seule pompe fonctionne:

Véhicules avec pompe de préalimentation:

 A l'aide des câbles auxiliaires de V.A.G 1594, brancher la lampe-témoin à diodes V.A.G 1527 sur la fiche de raccordement de la pompe à carburant ou de la pompe de préalimentation (câbles rouge/jaune et marron).

Véhicules sans pompe de préalimentation:

Brancher la lampe-témoin à diodes V.A.G 1527 avec les câbles auxiliaires de V.A.G 1594 sur les contacts extérieurs de la fiche.

Suite pour tous les véhicules:

Actionner la commande à distance.
 La diode électroluminescente doit s'allumer

Si la diode électroluminescente ne s'allume pas:

- Rechercher et éliminer la coupure de câble d'après le schéma de parcours du courant.
- ⇒ Classeur Schémas de parcours du courant, Dépannage équipement électrique et Emplacements de montage

Si la diode électroluminescente s'allume (alimentation tension correcte):

Véhicules avec pompe de préalimentation:

- Remplacer la pompe à carburant ou la pompe de préalimentation.
- Dévisser l'écrou-raccord avec 3217.

\_\_\_\_ 20-29 —

 Vérifier si les câbles électriques sont branchés entre le flasque et la pompe à carburant.

Si aucune coupure de câble n'est constatée:

Remplacer la pompe à carburant ou l'unité de refoulement du carburant.

#### Débit d'alimentation: contrôle


- Alimentation tension correcte
- Commande à distance V.A.G 1348/3A branchée
- Retirer le bouchon de l'ajutage de remplissage de carburant.

Pompe de préalimentation ➤ 09.89

- Débrancher la conduite d'alimentation en carburant -1- (noire) et l'obturer.
  - Brancher un flexible auxiliaire d'une longueur maxi de 350 mm sur le raccord libre du transmetteur.
  - Maintenir le flexible dans un verre gradué et actionner pendant un intervalle de

10 secondes la commande à distance.

Pendant cet intervalle
 300 cm<sup>3</sup> mini
 de carburant doivent avoir été refoulés:



# Pompe à carburant

- Pompe de préalimentation en bon état
- Débrancher la conduite d'alimentation en carburant -1- du répartiteur de carburant.
  - Brancher le dispositif manométrique V.A.G 1318 avec l'adaptateur V.A.G 1318/10 sur la conduite d'alimentation en carburant -1-.
  - Brancher le flexible V.A.G 1318/1 sur l'adaptateur V.A.G 1318/11 du dispositif manométrique et le maintenir dans un verre gradué.
  - Ouvrir le robinet d'arrêt du dispositif manométrique (levier orienté dans le sens du débit).
  - Tout en actionnant la commande à distance V.A.G 1348/3A, fermer lentement le robinet d'arrêt jusqu'à ce qu'une pression de

➤ 09.89: 3 bar

(pompe à carburant dans l'accumulateur de pompe)


10.89 >: 4 bar

(pompe à carburant dans le réservoir à carburant) soit indiquée sur le manomètre. Ne plus modifier la position du robinet d'arrêt.


- Vider le verre gradué.
- Actionner pendant 30 secondes la commande à distance.



20-31 —




- Comparer la quantité de carburant qui a été refoulée à la valeur assignée.
- Diagramme pour la pompe à carburant dans l'accumulateur de pompe \*) Débit d'alimentation mini en cm³/30 s
  - \*)Tension sur la pompe à carburant, le moteur étant à l'arrêt et la pompe fonctionnant (environ 2 volts de moins que la tension de la batterie).




- Diagramme pour la pompe à carburant dans le réservoir à carburant
  - \*) Débit d'alimentation mini en cm³/30 s
  - \*\*)Tension sur la pompe à carburant, le moteur étant à l'arrêt et la pompe fonctionnant (environ 2 volts de moins que la tension de la batterie).


Si le débit d'alimentation mini n'est pas atteint:

- Conduites de carburant pliées ou obstruées
- ◆ Filtre à carburant colmaté
- Pompe à carburant défectueuse, remplacer la pompe à carburant ou l'unité de refoulement du carburant.



# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM





# Clapet antiretour de la pompe à carburant: contrôle

- Commande à distance V.A.G 1348/3A branchée
- Dispositif manométrique V.A.G 1318 branché.

## Nota:

Ce contrôle permet de vérifier simultanément l'étanchéité des raccords de la conduite d'alimentation en carburant depuis la pompe à carburant jusqu'au point de raccordement du dispositif manométrique V.A.G 1318.

- Fermer le robinet d'arrêt du dispositif manométrique (levier perpendiculaire au sens du débit).
  - Actionner la commande à distance à de brefs intervalles, jusqu'à ce qu'une pression de env. 3 bar se soit établie.
  - Si la pression établie est trop importante, l'abaisser en ouvrant avec précaution le robinet d'arrêt.

### Attention

Risque d'éclaboussures lors de l'ouverture du robinet d'arrêt; maintenir un récipient devant le raccord libre du dispositif manométrique.

 Observer la chute de pression. Après 10 minutes. la pression ne doit pas tomber

en dessous de 2 bar;

le cas échéant, contrôler l'étanchéité des raccords des conduites ou

\_\_\_\_ 20-33 -

remplacer la pompe à carburant ou l'unité de refoulement du carburant.


# Marche à vide de la pompe à carburant: contrôle

- Tension de la batterie satisfaisante.
- Réservoir à carburant rempli au 1/4 mini
- A l'aide du flexible V.A.G 1318/1 et de l'adaptateur V.A.G 1318/11, raccorder le dispositif manométrique V.A.G 1318 entre le répartiteur de carburant -1- et le contacteur de pression pour marche à vide de la pompe à carburant (F130) -2-.

# Attention

Risque d'éclaboussures lors du desserrage du flexible sur le répartiteur de carburant. Maintenir un chiffon autour du point de raccord.

- Ouvrir le robinet d'arrêt du dispositif manométrique (levier orienté dans le sens du débit).
- Lancer le moteur et le faire tourner au ralenti.
- Mesurer la pression du carburant.
   Valeur assignée: pression d'env. 2,5 bar
- Couper le contact d'allumage.
- Débrancher la fiche du contacteur de pression pour marche à vide de la pompe à carburant -1-.



CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW.CGCFRANCE.COM

 A l'aide du multimètre portatif V.A.G 1526 et des cables auxiliaires de V.A.G 1594, mesurer la résistance entre les contacts du contacteur de pression.

Valeur assignée: 0 Ω

- Débrancher la fiche du thermocontacteur de marche à vide du ventilateur (F87) -2-.
- A l'aide des câbles de V.A.G 1594, maintenir le contact de la fiche à la masse (-) .
   Le ventilateur de radiateur doit se mettre en marche.
- Brancher la fiche sur le contacteur de pression.
- Mettre et couper le contact d'allumage.
   Après env. 2 à 3 minutes
   la (les) pompe(s) à carburant doit (doivent) fonctionner.
- Brancher la fiche sur le thermocontacteur de pression.
   La (les) pompe(s) à carburant ne doit (doivent) pas fonctionner.
- Mesurer de nouveau la résistance entre les contacts du contacteur de pression -1- . Valeur assignée: 0  $\Omega$
- Abaisser la pression du carburant en desserrant avec précaution la liaison dispositif manométrique/adaptateur V.A.G 1318/11.

## Attention


Risque d'éclaboussures lors de l'ouverture de la liaison; maintenir un chiffon autour du point de raccord.

\_\_\_\_\_ 20-35 \_\_\_\_\_

En dessous d'env. 1 bar, le contacteur de pression doit s'ouvrir.

Valeur assignée:  $\infty \Omega$ 

Si les fonctions ne peuvent pas être réalisées correctement: ⇒ Dépannage avec V.A.G 1466



# Pièces du système de réservoir à charbon actif: dépose et repose

# 1 - Conduite d'aération

- ◆ Venant du clapet à gravité du réservoir à carburant
  - ➤ 09.89
  - ⇒ page 20-5, position -19-10.89 ➤
  - ⇒ page 20-10, position -5-


# 2 - Clapet de coupure

- ◆ Contrôler ⇒ page 20-38
- 3 10 Nm

# 4 - Réservoir à charbon actif

- Emplacement de montage: dans le passage de roue avant droit
- 5 Ajutage de papillon

\_\_\_\_ 20-37 -----



# Clapet de coupure du réservoir à charbon actif: contrôle

- Déposer le clapet de coupure.
- Relier la pompe à vide à main V.A.G 1390 au raccord mince -1-.
- Aspirer au niveau du raccord -2-. Le clapet doit être fermé.
- Actionner la pompe à vide à main et répéter le contrôle.
   Le clapet doit être ouvert.
- Contrôler le clapet antiretour -3-. Il doit laisser libre le passage dans le sens de la flèche et se fermer dans le sens opposé.

# Système d'air de suralimentation avec compresseur G

# Pièces du système d'air de suralimentation: dépose et repose

Contrôler l'étanchéité du système d'air de suralimentation ⇒ page 21-10

Contrôler la pression de suralimentation ⇒ page 21-15

# Nota:

- Il faut veiller à une extrême propreté pour tous les travaux sur le système d'air de suralimentation du compresseur G.
- Tous les raccords de flexibles sont freinés par des colliers.
- Le système d'air de suralimentation doit être étanche.
- ◆ Si le compresseur G a subl une destruction mecarique, il se peut que les petits morceaux résultant de la destruction se déposent dans le système d'air de suralimentation. Il faut, en clus du remplacement du compresseur G, effectuer les travaux suivants afin d'éviter des avaries subséquentes:
- Nettoyer le corps de filtre à air et remplacer la cartouche.
- Remplacer le radiateur d'air de suralimentation et le silencieux du compresseur G.
- Nettoyer les flexibles de raccord d'air. Si le nettoyage est impossible, remplacer les pièces.
- Remplacer les joints et les bagues-joints.

21-1


CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

- Remplacer le tuyau de by-pass.

## Nota:


Les travaux suivants doivent être réalisés seulement si un tuyau de by-pass sans tamis était monté et que des petits morceaux ont été trouvés dans le tuyau de by-pass déposé:

- Nettover le collecteur d'admission.
- Déposer la culasse ⇒ page 15-1.
- Vérifier si la culasse est endommagée ou gauchie.
- Vérifier si les pistons et les cylindres ne sont pas endommagés par des petits morceaux.



Pièces du système d'air de suralimentation, côté moteur

- 1 45 Nm
- 2 Poulie
- 3 10 Nm
- 4 Corps supérieur du filtre à air
- 5 Flexible de raccord
- 6 Joint torique
  - ◆ Remplacer
- 7 Tuyau de by-pass
  - Va de l'ajutage de volet de by-pass au compresseur G
- 8 Ajutage de volet de by-pass
  - ◆ Réglage du volet de by-pass
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état



21-3 -

# 9 - Venant du radiateur d'air de suralimentation

 $\bullet \Rightarrow$  page 21-7, position -1-

# 10 - Silencieux

- Ne démonter ou remonter qu'en entier
- Ne doit pas s'appuyer sur la tôle de renfort, position -19-


# 11 - Vers le radiateur d'air de suralimentation

- ♦ ⇒ page 21-9, pos tion -16
- 12 25 Nm
- 13 Joint
  - ◆ Remplacer

# 14 - 25 Nm

 Déposer et reposer avec la clé articulée 3112

# 15 - Appui



# 16 - Vers le bloc-cylindres

 $\rightarrow$  page 17-6, position -30-

# 17 - Support

# 18 - Support

- Repousser les douilles avant la repose
- ◆ Serrer d'abord sur le bloc-cylindres, puis serrer le compresseur G

# 19 - Tôle de renfort

 Position de montage: côté rectiligne dirigé vers l'avant


# 20 - Venant de la culasse

◆ ⇒ page 17-2, position -8-

# 21 - Bague-joint

◆ Remplacer

# 22 - Vis creuse, 15 Nm



21-5 ----

# 23 - Compresseur G


- Contrôler la pression de suralimentation
  - $\Rightarrow$  page 21-15
- Tenir compte du nota
   ⇒ page 21-1

# 24 - Support

◆ Pour compresseur G

# 25 - Courroie à nervures trapézoïdales

Déposer et reposer⇒ page 13-16




# Pièces du système d'air de suralimentation, côté carrosserie

- 1 Vers l'ajutage de volet de by-pass
  - ♦ ⇒ page 21-4, position -9-
- 2 Flexible de raccord
  - ♦ 08.90 ➤
- 3 Flexible de raccord
  - ♦ ➤ 07.90
- 4 Agrafe de retenue
- 5 Joint torique
  - Remplacer s'il y a endommagement


CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

21-7 —



- 6 Transmetteur de température de l'air d'admission (G42)
  - ◆ Avec potentiomètre de CO (G74) et vis de réglage du CO
  - ◆ Contrôler ➤ 07.92:
- ⇒ Groupe de réparation 01; Contrôle électrique; Contrôle des câbles et composants avec le boîtier de contrôle V.A.G 1598
  - ◆ Contrôler 08.92 ➤:
- ⇒ Groupe de réparation 01; Autodiagnostic; Mémoire de défauts: interrogation
  - 7 Protecteur caoutchouc
- 8 10 Nm
- 9 Douille d'écartement
- 10 Tuyau de raccord
  - **♦ >** 07.90
- 11 Tuyau de raccord
  - ♦ 08.90 **>**

CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOT 1901
WWW.CGCFRANCF. (74



# 12 - Flexible de raccord

# 13 - Support

 Pour radiateur d'air de suralimentation

## 14 - 20 Nm

# 15 - Radiateur d'air de suralimentation

- Pour le déposer, déposer le parechocs avant
- ⇒ Carrosserie Travaux de montage; groupe de réparation 63; Pare-chocs avant: remise en état

# 16 - Venant du compresseur G

- ◆ ⇒ page 21-4, position -11-
- 17 Ecrou élastique

<del>-----</del> 21-9 <del>------</del>

# CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOT 1901 WWW.CGCFRARCE.COM


# Système d'air de suralimentation: contrôle d'étanchéité


# Nota:

Avec l'appareil de contrôle V.A.G 1687, il est possible de contrôler l'étanchéité du système complet d'air de suralimentation lorsque le moteur est à l'arrêt. Le contrôle d'un détail est également possible pour un dépannage ciblé  $\Rightarrow$  page 21-13


# Contrôle complet

- Le contrôle complet comprend le contrôle d'étanchéité pour:
  - ◆ Compresseur G avec silencieux
  - Flexibles de raccord allant du silencieux au radiateur d'air de suralimentation
  - ◆ Radiateur d'air de suralimentation
  - Flexibles de raccord allant du radiateur d'air de suralimentation à l'ajutage du volet de by-pass
  - ◆ Tuyau de by-pass allant du compresseur G à l'ajutage du clapet de by-pass
  - Flexible de raccord allant au clapet de coupure du système de réservoir à charbon actif
  - Siège du transmetteur de température de l'air d'admission
  - Ajutage de papillon





- ◆ Siège des injecteurs
- – Déposer la protection supérieure de courroie crantée. .
- Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 1 -A-. Le repère sur le couvre-culasse doit être compris entre les points placés sur le pignon d'arbre à cames -B-.
  - Marquer la position du repère sur le pignon d'arbre à cames.
  - Faire revenir le vilebrequin en arrière en le tournant d'env. 3 dents de pignon d'arbre à cames.




 Débrancher du clapet de régulation de pression le flexible d'aération du carter-moteur, l'obturer à l'aide de l'adaptateur V.A.G 1687/4 et le serrer avec les colliers de flexible -1-.


CORRADO

ASSOCIATION LOI 1901
EGCFRANCE COM


- 21-11 -




Dévisser le flasque du flexible d'air d'admission venant du compresseur G et poser l'adaptateur V.A.G 1687/2.





- Fermer les vannes -2-, -3- et -4- sur l'appareil de contrôle V.A.G 1687.
   Si nécessaire, purger le regard par l'intermédiaire de la vis de purge -6-.
  - Brancher le flexible d'air comprimé -1- (amenée d'air comprimé) sur l'appareil de contrôle V.A.G 1687.
  - Brancher le flexible d'air comprimé -5- sur l'adaptateur V.A.G 1687/2.
  - Ouvrir la vanne -3-.
  - Régler la pression à 0,9 bar sur la vanne -2- (capuchon rotatif poussé vers le haut).
  - Ouvrir la vanne -4- et attendre que le circuit de contrôle soit rempli.
     Si nécessaire, rectifier le réglage à 0,9 bar avec la vanne -2-.





CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOT 1901
WWW.CGCFRANCE.COM





- Fermer la vanne -3-.
  - Observer la chute de pression. Après 30 secondes, la pression ne doit pas tomber

en dessous de 0,3 bar;

si nécessaire, rechercher les fuites par audition, palpage ou avec une bombe pour localisation des fuites (que l'on trouve en vente courante dans le commerce) et les éliminer.

### Nota

- ◆ Le léger échappement d'air au niveau du pignon supérieur de courroie crantée de compresseur G n'a aucune influence sur la pression de suralimentation. Cette zone ne fait pas partie du système d'air de suralimentation lorsque le moteur tourne.
- ◆ Avant le démontage des adaptateurs, annuler la pression du circuit de contrôle en débranchant l'accouplement de l'adaptateur V.A.G 1687/2.
- Si la fuite n'a pas été localisée lors du contrôle complet, rechercher la zone d'inétanchéité en réalisant un contrôle de détail.

# Contrôle de détail

- Le contrôle de détail comprend le contrôle d'étanchéité pour:
  - ◆ Compresseur G avec silencieux
  - Flexibles de raccord allant du silencieux au radiateur d'air de suralimentation
  - ◆ Radiateur d'air de suralimentation

\_\_\_\_\_ 21-13 <del>\_\_\_\_</del>

- ◆ Flexibles de raccord allant du radiateur d'air de suralimentation à l'ajutage du volet de by-pass
- ◆ Siège du transmetteur de température de l'air d'admission
- ✓ Déposer le tuyau de by-pass du compresseur G et poser l'adaptateur V.A.G 1687/1 -A-.
  - Débrancher le flexible de raccord de l'ajutage du volet de by-pass, l'obturer à l'aide de l'adaptateur V.A.G 1687/3 et le serrer avec le collier de flexible -B-.
- Fermer les vannes -2-, -3- et -4- sur l'appareil de contrôle V.A.G 1687.
  - Brancher le flexible d'air comprimé -5- sur l'adaptateur V.A.G 1687/2.
  - Ouvrir la vanne -3-.
  - Régler la pression à 0,9 bar sur la vanne -2- (capuchon rotatif poussé vers le haut).
  - Ouvrir la vanne -4- et attendre que le circuit de contrôle soit rempli.
     Si nécessaire, rectifier le réglage à 0,9 bar avec la vanne -2-.
  - Fermer la vanne -3-.

 Observer la chute de pression. Après 40 secondes, la pression ne doit pas tomber

en dessous de 0,3 bar;

si nécessaire, rechercher les fuites par audition, palpage ou avec une bombe pour localisation des fuites (que l'on trouve en vente courante dans le commerce) et les éliminer.

## Nota:

Avant le démontage des adaptateurs, annuler la pression du circuit de contrôle en débranchant l'accouplement de l'adaptateur V.A.G. 1687/2.

- Pour le contrôle d'étanchéité, répéter le contrôle complet.

# Pression de suralimentation: contrôle

Réglage du ralenti correct

- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état
- Température de l'huile-moteur: 80 °C mini
- Flexible de dépression allant à l'appareil de commande Digifant en bon état
- Détecteur de cliquetis intact

## **>** 07.92


⇒ Groupe de réparation 28; Système d'allumage et d'injection Digifant; Détecteur de cliquetis: contrôle ➤ 07.92

# 08.92 >

⇒ Groupe de réparation 01; Autodiagnostic; Mémoire de défauts: interrogation et effacement

— 21-15 —





- Brancher le contrôleur de turbocompresseur V.A.G 1397 ou V.A.G 1397 A (raccord de mesure II) entre le régulateur de pression du carburant et le collecteur d'admission.
- Ouvrir la vanne d'arrêt du contrôleur de turbocompresseur V.A.G 1397 ou commuter l'échelle de mesure II du contrôleur de turbocompresseur V.A.G 1397 A.
- Lancer le moteur et le faire tourner au ralenti.
- Débrancher la fiche du potentiomètre de CO et le transmetteur de température du liquide de refroidissement (bleu).
- Accélérer d'un seul coup à pleins gaz. Dès qu'une pression de suralimentation de

0,6 bar mini

est atteinte lorsque le moteur prend de la vitesse, le régime doit augmenter et diminuer périodiquement (le moteur a un régime en dents de scie).

Si la pression de suralimentation mini n'est pas atteinte:

- A l'aide de la pince pour flexible 3094, pincer le flexible entre le clapet de stabilisation du ralenti et le tuyau de by-pass.
- Répéter le contrôle de la pression de suralimentation.

Si la pression de suralimentation mini est alors atteinte:

Remplacer le clapet de stabilisation du ralenti:

⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état Si la pression de suralimentation mini n'est toujours pas atteinte:

- Contrôler l'étanchéité du système d'air de suralimentation ⇒ page 21-10
- Contrôler le réglage du volet de by-pass:
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état

Si le système d'air de suralimentation est étanche et le réglage du volet de by-pass correct:

- Remplacer le compresseur G ⇒ page 21-1

# Attention

Avant de remplacer le compresseur G, tenir impérativement compte du nota de la page 21-1.


CLUB GENERATION
CORRADO
ASSOCIATION LOI 1901
WWW.CGCFRANCE.COM

21-17 ---

# Pièces du système d'échappement: dépose et repose

# Nota:


- Après les travaux de montage effectués sur le système d'échappement, veiller à reposer ce dernier sans contraintes et à ménager un espace suffisant par rapport à la carrosserie. Si nécessaire, desserrer les colliers de serrage et ajuster les silencieux et le tuyau d'échappement de façon à ménager partout un écartement suffisant par rapport à la carrosserie et à appliquer une contrainte uniforme aux suspensions.
- Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.



Collecteur d'échappement, tuyau d'échappement AV et catalyseur avec pièces rapportées

26-1

- 1 Collecteur d'échappement
- 2 Tôle de blindage
- 3 25 Nm
- 4 Capuchon d'obturation
  - Veiller au positionnement étanche
- 5 Tube de mesure du CO, 20 Nm
- 6 Appui
  - Entre le collecteur d'admission et le collecteur d'échappement
- 7 30 Nm



# 8 - Sonde lambda, 50 Nm

- ◆ Graisser avec du "G5" le filetage uni-quement; le "G5" ne doit pas entrer en contact avec les fentes du corps de sonde
- ◆ Contrôler:
- ⇒ Groupe de réparation 24; Système d'allumage et d'injection Digifant; Partie injection: remise en état

# 9 - Tuyau d'échappement AV avec silencieux de détente

• Sur les véhicules sans catalyseur

# 10 - Catalyseur


- ◆ 01.91 ➤: comme représenté cicontre
- ◆ ➤ 12.90: avec tôle de blindage soudée<sup>1)</sup>

# 11 - Vers le silencieux de détente

♦  $\blacktriangleright$  12.90  $\Rightarrow$  page 26-7, position -7-01.91 ➤ ⇒ page -26-10-, position -7-

1) Pour certains pays ➤ 05.93

26-3 ---



# 12 - Tôle de blindage

◆ 01.91 ➤

# 13 - Agrafe-ressort

14 - 10 Nm

# 15 - Bague-joint

♦ ➤ 12.90


# 16 - Joint


- ◆ 01.91 ➤
- Remplacer

# 17 - 40 Nm

◆ Ordre de serrage ⇒ fig. 1

N26 - 0019






N26 - 0008

Ordre de serrage du tuyau d'échappement sur le collecteur d'échappement

26-5 -



# Silencieux avec suspensions ➤ 12.90


# Nota:

Dans le sens longitudinal, il faut ajuster le système d'échappement de telle façon que la cote -a- soit respectée.

- 1 Venant du catalyseur
- 2 40 Nm
- 3 Collier de serrage
- 4 25 Nm
- 5 Support
- 6 Bague de fixation
  - ◆ Tenir compte de la version
- 7 Silencieux de détente
- 8 Silencieux de sortie



26-7 ---



# 9 - Butée caoutchouc

• Distance par rapport au plancher du véhicule: 12 à 18 mm


# 10 - Cote -a- = env. 5 mm

- Valable pour toutes les bagues de fixation
- Lorsque le système d'échappement est froid

# 11 - Sens de marche

CLUB GENERAL CORRA

N26 - 0020



# Silencieux avec suspensions 01.91 ➤


# Nota:

Dans le sens longitudinal, il faut ajuster le système d'échappement de telle façon que la cote -a- soit respectée.

- 1 Venant du catalyseur
- 2 40 Nm
- 3 Collier de serrage
- 4 Bague de fixation
- 5 Suspension
  - ◆ Respecter la position de montage
- 6 25 Nm

CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901 WWW. CGCFRANCE.COM

26-9 --



- 7 Silencieux de détente
- 8 Silencieux de sortie
- 9 Cote -a- = env. 5 mm
- 10 Sens de marche

CLUB GENERATION CORRADO ASSOCIATION LOI 1901

WWW.CGCFRARCE.COM

26-10 -